

Alarmsysteem **INTEGRA**

Firmware versie 1.18



GEBRUIKERS HANDLEIDING



SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
www.satel.eu

WAARSCHUWING

Voordat u gebruik gaat maken van het alarmsysteem dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, om zo fouten te voorkomen welke tot het niet functioneren of beschadigen van de apparatuur kan leiden.

Uw rechten op garantie vervallen indien u wijzigingen, modificaties of reparaties uitvoert welke niet door de fabrikant goed gekeurd.

De INTEGRA alarmsystemen mogen alleen op een **analoge telefoonlijn** worden aangesloten. Indien de analoge lijn omgezet gaat worden naar een digitale (internet) lijn, dan dient u contact op te nemen met uw installateur.

Let er vooral op dat als de telefoonlijn, waarop het alarmsysteem aangesloten zit, veelvuldig in gesprek is en/of er veel storingen gerapporteerd worden, dit de telefoonlijn en/of meldkamer betreft. Neem in zulke situaties direct contact op met uw installateur.

Om een goede beveiliging te verzekeren dient het alarmsysteem goed te werken, daarvoor raad SATEL aan om het systeem regelmatig te testen. Het alarmsysteem is voorzien van een aantal zelf-diagnose functies welke, indien juist geconfigureerd door de installateur, voorzien in een correct werkend systeem.

Het alarmsysteem kan inbraak, overval of brand niet voorkomen, maar zal in deze situaties stappen ondernemen om zo de potentiële schade te minimaliseren (door activering van optische en/of akoestische signalering, de juiste mensen / instanties te waarschuwen over het alarm, etc.). Zo kunnen alle indringers worden afgeschrikt.

Het doel van SATEL is om continu de kwaliteit te verbeteren van haar producten wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en firmware. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
<http://www.satel.eu>

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce

Standaard codes:

Service code: 12345

object 1 manager (administrator) code: 1111

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:



- opmerking;



- waarschuwing.

INHOUD

1.	Algemeen	3
2.	Technische betrouwbaarheid van het alarmsysteem.....	3
3.	Werking alarmsysteem en evt. bijkomende kosten.....	3
4.	Gebruikersrechten	4
4.1	Autorisatie via code + kaart	4
4.2	Standaard fabriekscodes.....	4
4.3	Handelen onder dwang (overval).....	5
5.	Het alarmsysteem bedienen via het bediendeel	5
5.1	Bediendeel beschrijving.....	5
5.1.1	LCD display	5
5.1.2	LED indicaties	7
5.1.3	Toetsen	8
5.1.4	Ingebouwde proximity kaartlezer	8
5.1.5	Geluid signalering.....	8
5.2	[Code] # – In / Uitschakel menu.....	9
5.2.1	Inschakel menu	10
5.2.2	Uitschakel menu.....	10
5.3	[Code] * – gebruikersmenu.....	10
5.3.1	Functie lijst	11
5.3.2	Het starten van functies.....	15
5.3.3	Menu snelkoppelingen	15
5.3.4	Invoeren van gegevens bij gebruik van het bediendeel.....	16
5.3.5	Beschrijving van gebruiker functies	17
5.4	Inschakelen	23
5.4.1	Alles inschakelen zonder blok keuze.....	24
5.4.2	Inschakelen met blok keuze	24
5.4.3	Inschakelen met een bepaalde inschakel mode.....	24
5.4.4	Snel inschakelen	25
5.4.5	Het inschakelen van het systeem is niet mogelijk	25
5.4.6	Het mislukken van de inschakel procedure	25
5.4.7	De uitgangsvertraging verkorten	25
5.5	Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen.....	26
5.5.1	Alarm herstellen zonder het systeem uit te schakelen	26
5.6	Met twee codes het systeem In of Uitschakelen.....	26
5.7	Een alarm activeren vanaf het bediendeel	26
5.8	Gebruikers.....	26
5.8.1	Gebruiker types	28
5.8.2	Nieuwe gebruikers toevoegen	29
5.8.3	Een gebruiker wijzigen	29
5.8.4	Een gebruiker verwijderen.....	30
5.8.5	Toevoegen van een Proximity kaart / DALLAS iButton	30
5.8.6	Nieuwe handzender	30
5.8.7	Verwijderen van een handzender.....	31
5.9	Manager (administrator)	32
5.10	Zones overbruggen	32
5.10.1	Zone tijdelijk overbruggen	32
5.10.2	Zone uitschakelen	33
5.10.3	Zones uit de overbrugging halen	33
5.11	Bekijken van het logboek.....	34

5.11.1	Alle gebeurtenissen weergeven.....	34
5.11.2	Bekijken van het logboek welke vereist is voor Grade 2.....	34
5.11.3	Alleen geselecteerde gebeurtenissen weergeven	34
5.11.4	Hoe de gebeurtenissen worden weergegeven	34
5.12	De batterijen in het draadloze bediendeel vervangen.....	35
5.13	Programmeren van het blok schema	35
5.14	Zone testen.....	36
5.15	Uitgangen sturen	37
5.15.1	Aansturen van PULS type uitgangen	38
5.15.2	Aansturen van MAAK/BREEK type uitgangen	38
5.15.3	Aansturen van AFSTANDSBEDIENING type uitgangen.....	38
5.15.4	Aansturen van Rolluik type uitgangen	38
6.	Gebruik van blok bediendelen	38
6.1	Beschrijving van de blok bediendelen.....	39
6.1.1	LED indicaties.....	39
6.1.2	Toetsen.....	40
6.1.3	Ingebouwde proximity kaartlezer	40
6.1.4	Geluid signalering.....	40
6.2	Functies beschikbaar op het blok bediendeel	41
6.2.1	[Code]*.....	41
6.2.2	[Code]#.....	41
6.2.3	Snel inschakelen	42
6.2.4	Een alarm activeren vanaf het bediendeel	42
6.2.5	Het alarm geluid op een bediendeel stopzetten.....	42
6.2.6	Wijzigen van de code	42
7.	Werking in de entree bediendeel mode	42
7.1	LED indicaties.....	42
7.2	Geluid signalering.....	42
7.3	Functies beschikbaar op het entree bediendeel	43
8.	Werking in de code slot mode.....	43
8.1	Beschrijving van de code sloten	43
8.1.1	LED indicaties.....	44
8.1.2	Toetsen.....	44
8.1.3	Geluid signalering.....	44
8.2	Functies beschikbaar vanaf het code slot.....	45
9.	Spraakberichten bevestigen	45
10.	Oproepen beantwoorden en telefoon bediening	46
10.1	Telefoon oproepen beantwoorden.....	46
10.2	Telefoon bediening van uitgangen.....	47
10.3	Audio alarmverificatie	47
11.	SMS bediening	47
12.	Het alarmsysteem bedienen met een handzender	48
13.	Handleiding update historie	50
14.	Korte beschrijving van het bediendeel	52

1. Algemeen

Bedankt voor de keuze van dit SATEL product. Wij hopen op een tevreden klant bij gebruik van dit product en staan altijd klaar met professionele hulp en adviezen omtrent onze producten.

SATEL is een fabrikant van vele apparaten die special bedoeld zijn voor gebruik in alarmsystemen. Extra informatie kan op onze website worden gevonden, www.satel.eu of bij uw installateur.



Het wordt aanbevolen dat de installateur een eigen handleiding maakt van het alarmsysteem welke door hem geïnstalleerd is. De handleiding dient alle wijzigingen en modificaties te bevatten in relatie met de standaard instellingen.

De installateur dient na het opleveren van het alarmsysteem de eindgebruiker te trainen in het gebruik van het alarmsysteem.

2. Technische betrouwbaarheid van het alarmsysteem

Een defect aan een onderdeel van het alarmsysteem zal leiden tot een vermindering van het beveiligingsniveau. Helaas worden apparaten welke buiten geïnstalleerd zijn (bijv. buiten sirene/ flitsers), blootgesteld aan de schadelijke effecten van het weer. Tijdens stormen zijn apparaten, welke aangesloten zijn op het elektrische systeem of de telefoonlijn, kwetsbaar voor schade als gevolg van atmosferische ontlading.

Het alarmsysteem is voorzien van een aantal veiligheidsfuncties en automatische diagnostische functies om de systeemprestaties te testen. Bij storingen en technische problemen zal de LED op het bediendeel gaan knipperen. **U dient onmiddellijk te reageren op een dergelijk signaal, en indien nodig, raadpleeg de installateur.**

In aanvulling hierop zijn er functies in het systeem beschikbaar om het alarmsysteem te testen. Deze maken het mogelijk om de detectoren, sirene/flitsers, telefoonkiezers, etc. te testen op hun correct functioneren. **Alleen regelmatig testen en inspectie van het alarmsysteem zal u toelaten om een hoog niveau van bescherming tegen inbraak te houden.**

Het wordt geadviseerd om de installateur periodiek een controle van het systeem te laten uitvoeren.

Het is in het belang van de gebruiker om de procedures te volgen wanneer het alarmsysteem een alarm signaleert. Het is belangrijk om het alarm te controleren, de bron te bepalen en passende maatregelen te nemen (bijvoorbeeld evacuatie bij een brandalarm).

3. Werking alarmsysteem en evt. bijkomende kosten

Het alarmsysteem kan de gebruiker en de meldkamer informeren over de status van het beveiligde object. Realisatie van deze functies via een analoge telefoonlijn of GSM of GPRS module kan financiële kosten met zich mee brengen. De hoogte van deze kosten hangt af van de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Telefoonlijn storingen, als ook een niet correct geprogrammeerd alarmsysteem, kan in verhoogde kosten resulteren (door het maken van vele oproepen).

Vraag uw installateur naar eventuele bijkomende kosten of hoe hoge kosten voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld: indien het niet lukt om een gebeurteniscode succesvol naar de meldkamer te verzenden, dan zal het alarmsysteem dit elke minuut blijven proberen en pas

beëindigen nadat het maximaal aantal belpogingen is bereikt totdat er een nieuwe gebeurtenis optreedt.

4. Gebruikersrechten

Het bedienen van het alarmsysteem is mogelijk na autorisatie van een gebruiker, waarbij het alarmsysteem controleert of de gebruiker toestemming heeft om de bepaalde bewerking uit te mogen voeren. De autorisatie van een gebruiker is gebaseerd op een:

- code,
- proximity kaart (125 kHz passieve transponder zoals bijv. een kaart, een tag, etc.),
- DALLAS iButton (chip),
- handzender.



Het is niet mogelijk om dezelfde code, proximity kaart, DALLAS iButton of handzender aan meerdere gebruikers toe te kennen.

Geef uit veiligheidsoverwegingen nooit dezelfde identificatie uit aan meerdere personen.

De installateur kan het systeem zo configureren dat eenvoudige codes niet mogelijk zijn welke minder dan 3 verschillende cijfers bevatten (bijv. 1111 of 1212) en codes met opeenvolgende cijfers (bijv. 3456).

De installateur kan het gebruik van bepaalde functies mogelijk maken zonder dat daar een gebruiker autorisatie voor nodig is.

Het gebruik van een onjuiste code, proximity kaart of DALLAS iButton kan:

- het alarm laten afgaan,
- het bediendeel / kaartlezer blokkeren voor 90 seconden.

4.1 Autorisatie via code + kaart

De INT-KLCDR en INT-KLFR bediendelen en INT-SCR multifunctionele bediendelen hebben een ingebouwde proximity kaartlezer. De installateur kan deze apparaten zo configureren dat een gebruiker twee identificatie methodes moet gebruiken: een code + een kaart. De functie welke na de identificatie uitgevoerd dient te worden is afhankelijk van de laatste handeling:

- code – of deze bevestigd wordt met de **#** of ***** toets,
- kaart – of deze kort of lang voorgehouden wordt.

4.2 Standaard fabriekscodes

Standaard zijn de volgende codes voorgeprogrammeerd in het alarmsysteem (mits deze niet gewijzigd is door de installateur):

Service code: 12345

object 1 manager (administrator) code: 1111

De standaard fabriekscade maakt het mogelijk om gebruikers te programmeren voor gebruik van het alarmsysteem (zie: "Gebruikers" p. 26).



De standaard fabriekscade dient zo snel mogelijk gewijzigd te worden zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden (WIJZIG CODE functie in het gebruikersmenu).

Het bediendeel kan de gebruiker informeren om zijn code te veranderen als deze bekend is bij andere gebruikers.

Het is niet verstandig om de manager code voor dagelijks gebruik te gebruiken, de kans dat deze door anderen wordt afgelezen, is dan te groot. Daarom wordt voor de manager (administrator) aanbevolen een eigen gebruikerscode aan te maken.

4.3 Handelen onder dwang (overval)

Indien bij een overval / onder dwang acties uitgevoerd moeten worden, dan dient de OVERVAL code ingevoerd te worden in plaats van de normale gebruikerscode (zie “Gebruiker types” p. 28).

5. Het alarmsysteem bedienen via het bediendeel

De INTEGRA alarmsystemen ondersteunen de volgende bediendelen:

INT-TSG – touchscreen bediendeel,

INT-TSH – touchscreen bediendeel,

INT-TSI – touchscreen bediendeel,

INT-KSG – LCD bediendeel met tiptoetsen,

INT-KLCD – LCD bediendeel met mechanische toetsen,

INT-KLCDR – LCD bediendeel met mechanische toetsen en ingebouwde proximity kaartlezer,

INT-KLCDK – LCD bediendeel met mechanische toetsen,

INT-KLCDL – LCD bediendeel met mechanische toetsen,

INT-KLCDS – LCD bediendeel met mechanische toetsen,

INT-KLFR – LCD bediendeel met mechanische toetsen en ingebouwde proximity kaartlezer.

De bediendelen zijn beschikbaar in verschillende kleur opties voor de behuizing, display en toetsenbord achtergrondverlichting. De kleur variant wordt weergegeven via een extra toevoeging aan de naam van het bediendeel (bijv. INT-KLCD-GR – groen display en toetsen verlichting; INT-KLCD-BL – blauw display en toets verlichting).

5.1 Bediendeel beschrijving



De INT-TSG, INT-TSH, INT-TSI en INT-KSG bediendelen worden beschreven in aparte handleidingen en worden bij deze bediendelen bijgeleverd.

5.1.1 LCD display

Het display zorgt voor een heldere communicatie tussen het alarmsysteem en de gebruiker. Op het display wordt de status en de beschikbare functies van de gebruiker weergegeven. Het display kan worden verlicht voor een duidelijkere weergave.

In stand-by mode toont het display:

- op de bovenste regel – de tijd en datum in een door de installateur ingesteld formaat,
- op de onderste regel – de naam van het bediendeel of de status van geselecteerde blokken. (door de installateur in te stellen).

De installateur kan het bediendeel zo configureren dat wanneer de 9 toets voor ongeveer 3 seconden ingedrukt wordt, de **blok (gebied) status weergave** in het display wordt weergegeven. De status van de blokken/gebieden (inclusief alarmen) worden weergegeven

door symbolen op het bediendeel. Het display kan weer naar de normale weergave gezet worden door nogmaals het indrukken van de 9 toets voor ongeveer 3 seconden.

Indien andere vooraf gedefinieerde gebeurtenissen zich voordoen, kunnen aanvullende berichten op het display worden weergegeven (bijv. inschakelen, uitschakelen, aftellen van de auto-IN vertraging, aftellen van de in/uitgangsvertraging, alarmen, etc.).




Fig. 1. LCD bediendeel met klep.

Het invoeren van de gebruikerscode gevolgd door de * toets zal een menu met functies openen, welke beschikbaar zijn voor de gebruiker. De functies worden weergegeven op twee regels. De functie met de pijl aan de linkerzijde is de functie welke gekozen kan worden. Hoe de functie met de gerelateerde informatie wordt weergegeven hangt af van het specifieke karakter van de functie.

De werking van de achtergrondverlichting kan worden ingesteld door de installateur.




Fig. 2. LCD bediendeel zonder klep.

5.1.2 LED indicaties

LED	Kleur	Functie omschrijving
	Groen	Aan – alle blokken, welke bediend kunnen worden op dit bediendeel, zijn ingeschakeld knipperend – sommige blokken, welke bediend kunnen worden op dit op bediendeel, zijn ingeschakeld of de uitgangsvertraging is actief
	Rood	Aan of knipperend – alarm of alarm in het geheugen
	Geel	knipperend – storing of storing in het geheugen
	Groen	knipperend – de service mode is actief
	Groen	Indien de zone status op het bediendeel wordt weergegeven of het bediendeel is omgeschakeld naar de grafische mode (zie: “Selectie uit een meervoudige keuzelijst” p. 16), geven twee LED's aan welke data type getoond wordt (zie: tabel 2)

Tabel 1. Omschrijving bediendeel LED's.



Data type	LED		Informatie
	links/boven	rechts/onder	
Zones/Uitgangen	OFF	OFF	nummers 1-32
	OFF	ON	nummers 33-64
	ON	OFF	nummers 65-96
	ON	ON	nummers 97-128
Uitbreidingen	OFF	OFF	systeem adressen 0-31 (00-1F HEX)
	OFF	ON	systeem adressen 32-63 (20-3F HEX)

Tabel 2. Informatie weergegeven bij de LED's.



Informatie over de ingeschakelde status kan worden gedoofd na een tijdsperiode, bepaald door de installateur.

Indien de Grade 2 OPTIE door de installateur ingesteld is:




- de  LED's in de bediendelen tonen alleen alarmen als de code ingevoerd is en deze bevestigd is met de * toets,
- een knipperende  LED betekend dat er een storing in het systeem is, dat er zones overbrugd zijn of dat er een alarm is geweest.

5.1.3 Toetsen

De toetsen met cijfers en letter maken het mogelijk de code en gegevens in te voeren bij gebruik van de functies in het menu. Tevens is het mogelijk (indien geconfigureerd door de installateur) om op één van de volgende toetsen voor ongeveer 3 seconden in te drukken, om zo:

- 1 - de zones status te bekijken,
- 4 - de blok status te bekijken,
- 5 - het alarm logboek te bekijken,
- 6 - het storingen logboek te bekijken,
- 7 - de huidige storingen te bekijken,
- 8 - het belsignaal in het bediendeel aan of uit te zetten,
- 9 - om te schakelen tussen de normale weergave en de blok status weergave.

De overige toetsen geven de mogelijkheid om:

- * - toegang te verkrijgen tot het gebruikers menu (eerst code invoeren),
- annuleren van de functie.
- # of ok - in- en uitschakelen en alarm herstellen (eerst code invoeren),
- selecteren van de gekozen functie,
- het bevestigen van ingevoerde gegevens.
- ◀ ▲ ▼ ▶ - navigeren door het menu. (blader door getoonde berichten, functies en opties en het verplaatsen van de cursor),
- uitvoeren van de door de installateur ingestelde functies (eerst code invoeren).
-  - het activeren van het brandalarm.
-  - het activeren van het medisch alarm.
-  - het activeren van het paniek alarm.

5.1.4 Ingebouwde proximity kaartlezer

De INT-KLCDR en INT-KLFR bediendelen kunnen bediend worden met gebruik van proximity kaarten (proximity tags of andere 125 kHz passieve transponders). De installateur bepaalt de functies welke met de kaart uitgevoerd kunnen worden na het kort voorhouden of lang voorhouden van de kaart.

5.1.5 Geluid signalering

Geluiden bij bediening van het bediendeel

 | *De installateur kan de geluid signalering uitschakelen.*

- 1 korte toon** – het indrukken van een numerieke toets.
- 2 korte tonen** – bevestiging bij het uitvoeren van een commando, signalering of binnengaan van het gebruikersmenu, submenu of functie.

3 korte tonen – signalering van:

- het starten van de inschakel procedure (de uitgangsvertraging is actief in het blok) of inschakeling (er is geen uitgangsvertraging in het blok),
- het uitschakelen van het alarmsysteem en/of alarm herstellen,
- het deactiveren van een uitgang,
- het uitschakelen van het belsignaal in het bediendeel met toets 8,
- het omschakelen tussen de normale weergave en de blok status weergave mode met toets 9.
- verlaten van de functie en terugkeren naar het menu na bevestiging van de ingevoerde data.

4 korte tonen en 1 lange toon – signalering van:

- het activeren van een uitgang,
- het activeren van het belsignaal in het bediendeel met toets 8,
- het beëindigen van de functie en verlaten van het gebruikersmenu na het bevestiging van ingevoerde gegevens.

1 lange toon – signalering van:

- geopende en/of overbrugde zones bij inschakeling van het systeem,
- storing van een trildetector bij inschakeling van het systeem (de 10.24U TRIL zone functie was niet geactiveerd tijdens de trildetector test bij het starten van de inschakel procedure).

2 lange tonen – een ongeldige code of kaart, een functie welke niet beschikbaar is en het verlaten van een functie zonder het bevestigen van de gewijzigde data (bijv. door het indrukken van de * toets).

3 lange tonen – functie niet beschikbaar.

Geluidssignalen bij een gebeurtenis

Alleen door de installateur ingestelde gebeurtenissen kunnen een geluidssignaal geven.

De duur van een alarmsignaal wordt geprogrammeerd door de installateur.

5 korte piepjes – zone activering (BEL).

Lange toon iedere 3 seconden, gevolgd door een serie van korte tonen voor 10 seconden en 1 lange toon – aftellen van de uitgangsvertraging (bij een uitgangsvertraging van minder dan 10 seconden zullen alleen korte tonen te horen zijn).

Een serie van 7 tonen die steeds korter worden – aftellen van de automatische-inschakeling vertraging.

2 korte tonen iedere seconde – aftellen van de ingangsvertraging.

2 korte tonen iedere 3 seconden – signalering van een nieuwe storing.

Continue toon – alarm.

Lange toon iedere seconde – brandalarm.

5.2 [Code] # – In / Uitschakel menu

Informatie hieronder weergegeven heeft geen betrekking op gebruikers met de EENVOUDIGE GEBRUIKER rechten (zie p. 27).

Na het invoeren van een code bevestigd met de **#** toets zal:

- een bericht met een waarschuwing om de code te wijzigen of een service notitie worden weergegeven in het display,
- het alarm worden hersteld – als de gebruiker rechten heeft om het alarm te herstellen,
- het blok worden uitgeschakeld – als de gebruiker rechten heeft om het alarm in het blok uit te schakelen, alleen toegang heeft tot het uitschakelen van één blok welke ingeschakeld is of toegang heeft tot meerdere blokken en maar één van hen is ingeschakeld,
- het blok worden ingeschakeld – als de gebruiker autorisatie heeft om het blok in te schakelen of alleen rechten heeft om één blok in te schakelen op het bediendeel en dat blok uitgeschakeld is,
- het in en uitschakel menu wordt weergegeven.

5.2.1 Inschakel menu

Het inschakel menu zal worden weergegeven als:

- de gebruiker rechten heeft om een blok in te schakelen,
- de gebruiker toegang heeft tot blokken die bediend kunnen worden door het bediendeel,
- geen van de blokken ingeschakeld is,
- er geen alarm is.

Twee functies zijn beschikbaar in het menu:

Alles inschak.	<i>alle blokken inschakelen</i>
Selectie insch.	<i>geselecteerde blokken inschakelen</i>

5.2.2 Uitschakel menu

Het uitschakel menu zal worden weergegeven als:

- de gebruiker rechten heeft om een blok uit te schakelen,
- de gebruiker toegang heeft tot blokken die bediend kunnen worden door het bediendeel,
- er minstens twee blokken zijn ingeschakeld,

Twee functies zijn beschikbaar in het menu:

Alles uitschak.	<i>alle blokken uitschakelen</i>
Selectie uitsch.	<i>geselecteerde blokken uitschakelen</i>

5.3 [Code] * – gebruikersmenu

Na het intoetsen van de code en dit te bevestigen met de ***** toets, dan zal het gebruikersmenu worden weergegeven. De lijst met beschikbare functies hangt af van de gebruikersrechten, de systeem status en configuratie. Om het gebruikersmenu te verlaten drukt u op de ***** toets. Het bediendeel zal automatisch het menu verlaten indien 2 minuten geen toets ingedrukt wordt.



Na het invoeren van uw code en de ***** toets kan er een boodschap in het display verschijnen waarbij gevraagd wordt uw eigen code te wijzigen of kan er een service notitie weergegeven worden.

5.3.1 Functie lijst



Functies beschikbaar na het invoeren van de service code zijn wit tegen een zwarte achtergrond. Dik gedrukte letters zijn functies enkel beschikbaar voor de manager.

Bekijk hrstl.al	<i>bekijk herstelde alarmen van geselecteerde blokken</i>
Systeem reset	<i>herstel het systeem na een geverifieerd alarm</i>
Uitschakelen	<i>uitschakelen van geselecteerde blokken</i>
Herstel alarm	<i>alarmen herstellen</i>
Herst. alle al.	<i>alarmen herstellen in andere objecten</i>
Annul. spraakb	<i>spraakberichten annuleren</i>
Inschakelen	<i>schakel geselecteerde blokken in</i>
Insch. (2 codes)	<i>start inschakelen met 2 codes</i>
Uitsch. (2 codes)	<i>start uitschakelen met 2 codes</i>
Stel AutoIN uit	<i>uitstellen van de automatische inschakeling</i>
AutoIN vertrag.	<i>uitstel tijd instellen van de automatische inschakeling</i>
Inschakel mode	<i>selecteer de inschakel mode</i>
Annul. 1e code	<i>annuleer de 1e code bij in/uitschakelen met 2 codes</i>
Wijzig code	<i>wijzig uw eigen code</i>
Wijzig tel.code	<i>wijzig uw eigen telefoon code</i>
Wijzig prefix	
Prefix normaal	<i>instellen prefix bij normaal gebruik</i>
Prefix overval	<i>instellen prefix onder dwang</i>
Herinner tijd	<i>de tijd waarna u wordt gewaarschuwd om de prefix te wijzigen</i>
Gebruikers	
Nieuw	<i>voeg een nieuwe gebruiker toe</i>
Code	<i>stel een code in</i>
Telefoon code	<i>stel een telefoon code in</i>
Blokken	<i>blokken toekennen aan gebruikers</i>
Type	<i>selecteer het type code</i>
Schema	<i>selecteer een tijd schema</i>
Aantal dagen	<i>bepaal de geldigheid van de code in dagen</i>
Overbrug tijd	<i>bepaal de overbrugging tijdsduur</i>
Autorisaties	<i>instellen van de autorisatieniveaus</i>
Bediendelen etc.	<i>wijs modules toe, welke beschikbaar zijn voor de gebruiker</i>
Nwe. Prox.kaart	<i>voeg een proximity kaart toe</i>
Wis Prox.kaart	<i>verwijder de proximity kaart</i>
Nwe. DALLAS	<i>voeg een DALLAS iButton toe</i>
Wis DALLAS	<i>verwijder de DALLAS iButton</i>
Nwe Handz.RX	<i>voeg een 433 MHz handzender toe</i>
Wis Handz.RX	<i>verwijder de 433 MHz handzender</i>
Knop 1	<i>wijs de functie toe aan knop 1 van de handzender</i>
Knop 2	<i>wijs de functie toe aan knop 2 van de handzender</i>
Knop 3	<i>wijs de functie toe aan knop 3 van de handzender</i>
Knop 4	<i>wijs de functie toe aan knop 4 van de handzender</i>

Knop 1 en 3	<i>wijs de functie toe aan knop 1&3 van de handzender</i>
Knop 1 en 3	<i>wijs de functie toe aan knop 1&3 van de handzender</i>
Gebeurtenis(RX)	<i>stel gebeurtenissen in voor het logboek</i>
Nwe ABAX h.zndr	<i>voeg een ABAX handzender toe</i>
Wis ABAX h.zndr	<i>verwijder de ABAX handzender</i>
Knop 1	<i>wijs de functie toe aan knop 1 van de handzender</i>
Knop 2	<i>wijs de functie toe aan knop 2 van de handzender</i>
Knop 3	<i>wijs de functie toe aan knop 3 van de handzender</i>
Knop 4	<i>wijs de functie toe aan knop 4 van de handzender</i>
Knop 5	<i>wijs de functie toe aan knop 5 van de handzender</i>
Knop 1 en 5	<i>wijs de functie toe aan knop 1&5 van de handzender</i>
Gebeurt. (ABAX)	<i>stel gebeurtenissen in voor het logboek</i>
Bevestig (ABAX)	<i>stel bevestiging regels in voor de ABAX handzender</i>
Naam	<i>programmeer een naam voor de gebruiker</i>
Wijzig	<i>wijzig een bestaande gebruiker</i>
[selecteer een gebruiker]	
[de instellingen zijn identiek als bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker]	
Verwijder	<i>verwijder een gebruiker</i>
Manager	
Nieuw	<i>voeg een nieuwe manager toe</i>
Code	<i>stel een code in</i>
Autorisaties	<i>instellen van de autorisatieniveaus</i>
Bediendelen etc.	<i>wijs modules toe, welke beschikbaar zijn voor de manager</i>
Nwe. Prox.kaart	<i>voeg een proximity kaart toe</i>
Wis Prox.kaart	<i>verwijder de proximity kaart</i>
Nwe. DALLAS	<i>voeg een DALLAS iButton toe</i>
Wis DALLAS	<i>verwijder de DALLAS iButton</i>
Nwe Handz.RX	<i>voeg een 433 MHz handzender toe aan de manager</i>
Wis Handz.RX	<i>verwijder de 433 MHz handzender van de manager</i>
Knop 1	<i>wijs de functie toe aan knop 1 van de handzender</i>
Knop 2	<i>wijs de functie toe aan knop 2 van de handzender</i>
Knop 3	<i>wijs de functie toe aan knop 3 van de handzender</i>
Knop 4	<i>wijs de functie toe aan knop 4 van de handzender</i>
Knop 1 en 2	<i>wijs de functie toe aan knop 1&2 van de handzender</i>
Knop 1 en 3	<i>wijs de functie toe aan knop 1&3 van de handzender</i>
Gebeurtenis(RX)	<i>stel gebeurtenissen in voor het logboek</i>
Nwe ABAX h.zndr	<i>voeg een ABAX handzender toe</i>
Wis ABAX h.zndr	<i>verwijder de ABAX handzender</i>
Knop 1	<i>wijs de functie toe aan knop 1 van de handzender</i>
Knop 2	<i>wijs de functie toe aan knop 2 van de handzender</i>
Knop 3	<i>wijs de functie toe aan knop 3 van de handzender</i>
Knop 4	<i>wijs de functie toe aan knop 4 van de handzender</i>
Knop 5	<i>wijs de functie toe aan knop 5 van de handzender</i>
Knop 1 en 5	<i>wijs de functie toe aan knop 1&5 van de handzender</i>

Gebeurt. (ABAX)	<i>stel gebeurtenissen in voor het logboek</i>
Bevestig (ABAX)	<i>stel bevestiging regels in voor de ABAX handzender</i>
Naam	<i>programmeer een naam voor de manager</i>
Wijzig	<i>wijzig een bestaande manager</i>
[selecteer manager]	
[de instellingen zijn identiek als bij het aanmaken van een nieuwe manager]	
Verwijder	<i>verwijder manager</i>
Zone (uit) overbrugging	
Tijdelijk	<i>tijdelijke een zone overbruggen</i>
Uitschakelen	<i>een zone permanent overbruggen</i>
Stel tijd in	<i>stel de systeemtijd in</i>
Syst. status	<i>controleer de status van het systeem</i>
Logboek	
Selecteer	
Select. gebeurt	<i>selecteer de gewenste gebeurtenissen</i>
Selecteer blok	<i>selecteer een blok voor het weergeven van gebeurtenissen</i>
Bekijk	<i>bekijk geselecteerde gebeurtenissen</i>
Bekijk Grade2	<i>bekijk gebeurtenissen voor Grade 2</i>
Alles	<i>bekijk alle gebeurtenissen</i>
Grade2	<i>bekijk alle gebeurtenissen voor Grade 2</i>
Reset zones	<i>herstel de 43. HERSTEL VOEDING uitgangen</i>
Hrst vasth uitg	<i>herstel vasthoudende uitgangen</i>
Deur sluiten	<i>sluiten van geopende deuren na een brandalarm</i>
Wijzig opties	
Vervang batterij	<i>u kunt hierna de batterijen in het draadloze bediendeel vervangen</i>
Bel bediendeel	<i>in/uitschakelen van de bel in het bediendeel</i>
Bel uitgang	<i>in/uitschakelen van uitgangen met functie 11. BEL</i>
Schema's	<i>wijzig de tijdschema's</i>
Blok schema's	<i>programmeren van de blok schema's</i>
Geen uitb.sab.al.	<i>geen sabotage melding van uitbreidingsmodules</i>
Perm.Serv.tgng	<i>maakt permanente toegang van de installateur mogelijk</i>
Serv. mag wijz	<i>maakt het wijzigen van gebruikers mogelijk door de installateur</i>
Serv. mag wijz	<i>maakt het mogelijk dat de installateur in/uit mag schakelen</i>
Perm.DLOADX tgn	<i>in/uitschakelen van de permanente DLOADX toegang</i>
DLOADX IP	<i>het adres van de computer met het DLOADX programma erop</i>
GUARDX IP	<i>het adres van de computer met het GUARDX programma erop</i>
Wis serv.not.	<i>wis een service notitie</i>
Test menu	
Blokken	<i>controleer de huidige blok status</i>
Zones	<i>controleer de huidige zone status</i>
Voeding voltages	<i>controleer de voeding voltages van modules</i>
Draadloze app.	<i>controleer het signaalniveau van draadloze apparaten</i>
Temperaturen	<i>controleer de temperaturen gemeten door de ATD-100 detectoren</i>
Zone test	

Nieuw

Inbraak zones
 Brand/tech.zon.
 Test 1 zone
 Bekijk resultaat
 Stop test
 Wis resultaat

start het testen van inbraak zones
start het testen van brand en technische zones
start het testen van één enkele zone
bekijk de test resultaten
stop de test
wis de test resultaten

Accu test

Handm. PAC test
 PAC 1A test
 GPRS/TEL 1B test

test de accu en zone functies 60. TECHN. - ACCU LAAG
start een handmatige test naar de meldkamer
start een test naar meldkamer PAC 1 - hoofd telefoonnummer
start een test naar meldkamer PAC 1 - back-up/GPRS telefoonnummer

PAC 2A test
 GPRS/TEL 2B test

start een test naar meldkamer PAC 2 - hoofd telefoonnummer
start een test naar meldkamer PAC 2 - back-up/GPRS telefoonnummer

GPRS PAC test
 Spraakber. test
 Antwoord test
 Prox.kaart test
 CA-64 PTSA test

start een test via GPRS [alleen INTEGRA 128-WRL]
start een bericht testmelding
toon informatie beantwoorde tel. oproepen
controleer/lees het proximity kaartnummer
start een synoptische tableau test

Bekijk managers

Bediendeel naam
 Best. in DLOADX
 Centrale versie
 STM prog.versie
 GSM IMEI/v.sig.
 IP/MAC/IMEI/ID

bekijk managers
toon de naam van het bediendeel
toon informatie over het DLOADX bestand
toon informatie over de firmware versie van het alarmsysteem
toon informatie over de STM processor programma versie
toon informatie over de GSM telefoon [alleen INTEGRA 128-WRL]
toon informatie over de ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT-GSM modules

Module versie
 Tijd synchron.

toon de firmware versies van modules en bediendelen
start de tijd synchronisatie

Service toegang

Open deur
 Uitg. sturen

stel de toegangstijd in voor de installateur
open een geselecteerde deur
bedienen/aansturen van uitgangen

Service mode**Neem SM over**

start de service mode
neem de service mode over van een ander bediendeel

Downloaden**Start DWNL-RS****Stop DWNL-RS**

Start DWNL-MOD
 Start DWNL-TEL
 Start DWNL-CSD
 Start DWNL-GPRS
 ETHM-1 →DLOADX
 ETHM-1 →GUARDX
 INT-GSM →DLOADX

start het lokaal programmeren via de PC
beëindig het lokaal programmeren via de PC
start communicatie via een extern modem
start communicatie via de telefoonkiezer
start CSD communicatie [alleen INTEGRA 128-WRL]
start GPRS communicatie [alleen INTEGRA 128-WRL]
start communicatie met DLOADX via de ETHM-1 Plus
start communicatie met GUARDX via de ETHM-1 Plus
start communicatie met DLOADX via de INT-GSM

INT-GSM → GUARDX

start communicatie met GUARDX via de INT-GSM

5.3.2 Het starten van functies

1. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om naar een submenu of functie te gaan. Het geselecteerde submenu of functie wordt aangegeven met de (→) pijl aan de linkerzijde.
2. Druk op de ► of # toets om het submenu te openen (de ◀ toets is om het submenu te verlaten) of om de functie te starten.

5.3.3 Menu snelkoppelingen



Ondersteuning voor het gebruik van snelkoppelingen in het gebruikersmenu kan door de installateur worden uitgeschakeld.

U kunt deze snelkoppelingen gebruiken om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot bepaalde submenu's en functies. Druk de desbetreffende cijfertoets in (of combinatie van toetsen) om het submenu te openen of de functie te starten. Hieronder wordt een lijst weergegeven van de submenu's en functies, welke beschikbaar zijn via de snelkoppelingen. De snelkoppelingen worden tussen haakjes weergegeven.

[1] Wijzig code

[2] Gebruikers

[21] Nieuw

[22] Wijzig

[23] Verwijder



Indien de installateur niet gemachtigd is om gebruikers te bewerken, dan kunnen de snelkoppelingen, beginnend met cijfer 2 alleen door de installateur gestart worden via het MANAGER submenu.

[4] Zones overbruggen

[41] Tijdelijk

[42] Uitschakelen

[5] Logboek

[51] Selecteer gebeurtenis

[52] Alle gebeurtenissen

[6] Tijd / Datum

[7] Systeem status

[8] Uitgangen aansturen

[9] Service mode

[0] Downloaden

[01] Start DWNL-RS

[02] Stop DWNL-RS

[03] Start DWNL-MOD

[04] Start DWNL-TEL

[05] Start DWNL-CSD [alleen INTEGRA 128-WRL]

[06] Start DWNL-GPRS [alleen INTEGRA 128-WRL]

[07] ETHM-1 → DLOADX

[08] ETHM-1 → GUARDX

[09] INT-GSM → DLOADX

[00] INT-GSM → GUARDX

5.3.4 Invoeren van gegevens bij gebruik van het bediendeel

De data wordt in het alarmsysteem opgeslagen na het indrukken van de **#** toets (in sommige bediendelen kan de **OK** toets ook worden gebruikt, welke exact dezelfde functie heeft). De ***** toets maakt verlaten van de functie mogelijk zonder het opslaan van de wijzigingen.

Hieronder worden de algemene regels beschreven voor het invoeren van data, maar kunnen verschillend zijn bij sommige functies.

Selectie uit een enkelvoudig keuzelijst

In de bovenste regel van het display staat de functie omschreven, en in de regel daaronder het geselecteerde item. U kunt door de lijst met items heen bladeren met gebruik van de pijltoetsen: **▼** (neer) en **▲** (op). De **►** en **◄** toetsen worden niet gebruikt.

Selectie uit een meervoudige keuzelijst

De functies welke het mogelijk maken een keuze te maken uit de meerkeuze lijst, worden gekenmerkt door een extra symbool aan de rechterkant van het display:

- – De functie is geselecteerd / optie is ingeschakeld,
- – De functie is niet geselecteerd / optie is uitgeschakeld.

Druk op een willekeurige numerieke toets (voor sommige functies kunt u niet de 0 toets gebruiken) om het huidig getoonde symbool te wijzigen. Om door de lijst met items heen te bladeren gebruikt u de **▼** (neer) of **▲** (op) toetsen. Voor sommige functies kunt u de 0 toets gebruiken om zo een nummer van een item in te voeren welke bewerkt / gezocht dient te worden. (bijv. zone nummer, uitgangsnummer, bloknummer). Deze functie zal het zoeken naar een item versnellen.

Voor sommige functies kunt u de **►** of **◄** toetsen gebruiken om het bediendeel om te schakelen naar de **grafische programmeer mode**. De **■** en **•** worden gebruikt om via het display de huidige status van max. 32 items weer te geven, welke beschikbaar zijn voor de desbetreffende functie (dit zijn bijvoorbeeld: zones, uitgangen, schema's, etc.). Bij het weergegeven van een zone overbrugging wordt het **■** als symbool weergegeven. De **►** toets verplaatst de cursor naar rechts en de **◄** toets naar links. Indien de lijst langer dan 32 items is, druk dan op de **►** toets wanneer de cursor op het laatste item staat om zo de volgende lijst te tonen. Door het indrukken van de **◄** toets wanneer de cursor op het eerste item staat, zal de vorige lijst worden getoond (zie ook de beschrijving van de **■** LED's, p. 7). Het drie keer indrukken van de 0, 1 of 2 toets binnen drie seconden in de grafische mode zal het volgende effect hebben:

- 000** - het **•** symbool zal worden getoond voor alle beschikbare items,
- 111** - het **■** symbool zal worden getoond voor alle beschikbare items,
- 222** - omkeren van de selectie: het **■** symbool zal overal worden getoond waar eerst het **•** symbool was weergegeven, en het **•** symbool waar het **■** symbool was weergegeven.

Druk op de **▼** of **▲** toets om terug te keren naar de tekst mode.




Fig. 3. Voorbeeld over hoe de informatie wordt weer gegeven in de grafische programmeer mode. De lege velden zijn niet beschikbaar voor bewerking.

Invoeren van decimale en hexadecimale waardes

Cijfers worden ingevoerd door het indrukken van de desbetreffende toetsen. Karakters van A tot F zijn beschikbaar onder de toetsen 2 en 3. Druk de toets meerdere malen in tot het gewenste karakter verschijnt.

Namen invoeren

Druk op de toets totdat het juiste karakter verschijnt. De beschikbare karakters worden omschreven in tabel 3. Houd de toets vast om een letter te selecteren.

Toets	Karakters beschikbaar na het indrukken van een toets																
1	!	?	'	`	↵	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		⌂	# 1
2	a	b	c	2													
3	d	e	f	3													
4	g	h	i	4													
5	j	k	l	5													
6	m	n	o	6													
7	p	q	r	s	7	<div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>↑</div> <div>←</div> <div>→</div> <div>↓</div> </div>											
8	t	u	v	.	8												
9	w	x	y	z	9												
0		.	,	:	;												
						+	-	*	/	=	_	<	>	()	[] 0

Tabel 3. Karakters beschikbaar bij het invoeren van namen. Hoofdletters zijn beschikbaar onder dezelfde toetsen (om de lettergrootte te wijzigen, druk op de ▼ toets).

Aan de linker bovenzijde van het display wordt informatie over de letter grootte getoond: [ABC] of [abc] (deze wordt getoond na het indrukken van een willekeurige toets en zal voor een paar seconden zichtbaar worden na de laatste toetsaanslag).

De ► toets verplaatst de cursor naar rechts en de ◀ toets naar links. De ▲ toets verwijdert het karakter aan de linkerkant van de cursor.

5.3.5 Beschrijving van gebruiker functies

Toon herstelde alarmen – beschikbaar als de gebruiker de alarmen niet heeft bekeken nadat het alarm hersteld is. Dit maakt het mogelijk om de zones te bekijken welke het alarm hebben geactiveerd. Nadat ze bekeken zijn is deze functie niet meer beschikbaar.

Systeem reset – beschikbaar voor de installateur, als de optie INSTALLATEUR RESET NOODZAKELIJK NA GEVERIFIEERD ALARM is geactiveerd en er heeft een geverifieerd alarm plaatsgevonden. Na het optreden van een geverifieerd alarm is het noodzakelijk om het systeem te resetten met deze functie, om inschakeling van het systeem weer mogelijk te maken.

Uitschakelen – uitschakelen van blokken waarvoor de gebruiker geautoriseerd is.

Herstel alarm – herstelt het alarm en schakelt sirenes/flitsers uit.

Herstel andere alarmen – maakt het mogelijk sirene/flitsers in andere objecten uit te schakelen, waartoe de gebruiker normaal geen toegang toe heeft.

Stop spraakbericht – stopt met uitbellen en annuleert het bericht.



De berichten kunnen automatisch samen met het alarm herstellen worden geannuleerd. Deze optie kan alleen door de installateur worden ingesteld.

Inschakelen – inschakelen van blokken waarvoor de gebruiker geautoriseerd is.

Inschakelen (2 codes) – inschakelen van blokken met twee verschillende codes.

Uitschakelen (2 codes) – uitschakelen van blokken met twee verschillende codes.

Stel auto-inschakelen uit – beschikbaar op het moment dat de het bediendeel begint met aftellen voor de automatische inschakeling. Met deze functie kan de voorgeprogrammeerde tijd voor het automatisch inschakelen van het blok worden uitgesteld, indien deze actief is. Het invoeren van alleen nullen zorgt ervoor dat de automatische inschakeling wordt geannuleerd (tot de volgende automatische inschakel tijd).

Auto-inschakel vertraging instellen – beschikbaar als de auto-inschakel vertraging geprogrammeerd is voor minimaal één blok, en de auto-inschakel vertraging op dat moment nog niet actief is. Met deze functie kan de voorgeprogrammeerde tijd voor het automatisch inschakelen van het blok worden uitgesteld.

Inschakel mode – maakt het mogelijk de manier van inschakelen te selecteren (de snelkoppeling toets wordt tussen haakjes weergegeven):

- [0] **Volledig inschakelen** – (te gebruiken als iedereen het pand verlaten heeft),
- [1] **Volledig inschakelen met overbrugging** – (maakt het mogelijk om in het beveiligde gebied te blijven) – zones waarbij de OVERBRUGGEN BIJ BLIJVEN optie ingeschakeld zijn door de installateur, zullen worden overbrugd,
- [2] **Inschakelen (mode 2)** – (maakt het mogelijk om in het beveiligde gebied te blijven):
 - de zones met functie 3. VOLGZONE zullen worden uitgeschakeld,
 - activering van zones met functie 8. EXTERN zullen een stil alarm genereren,
 - activering van overige zones zullen een luid alarm genereren.
- [3] **Inschakelen (mode 3)** – (maakt het mogelijk om in het beveiligde gebied te blijven – te gebruiken als niemand het beveiligde gebied zal gaan betreden) – deze inschakel methode is identiek aan de vorige, maar vertraagde zones zullen werken als inbraak zones (dus geen ingangsvertraging).

Annuleer 1e code – bij het in/uitschakelen met 2 codes en de 1e code in al ingevoerd, dan kan de gebruiker het in/uitschakelen met deze functie annuleren.

Wijzig eigen code – maakt het voor de gebruiker mogelijk om zijn/haar eigen code te wijzigen.

Wijzig telefooncode – maakt het voor de gebruiker mogelijk om zijn/haar eigen telefoon code te wijzigen

Wijzig prefix – dit is beschikbaar voor de manager indien de installateur de prefix optie beschikbaar heeft gemaakt (de prefix lengte is gedefinieerd). Dit maakt het mogelijk de prefix te programmeren en de tijd om u te herinneren dat deze gewijzigd moet worden. Elke code dient dan vooraf gegaan te worden van een prefix:

Normaal – voor dagelijks gebruik. Standaard is de lengte van de prefix 0 cijfers. (bijv.: wordt de prefix ingesteld op 4, dan is de standaard prefix 0000).

Overval – voor gebruik onder dwang waarbij de gebruiker gedwongen wordt de code in te voeren. Het gebruik van deze code zal een stil alarm activeren. Standaard is de lengte van de prefix 4 cijfers. (bijv.: wordt de prefix ingesteld op 3, dan is de standaard prefix 444).

Gebruikers – de volgende functies zijn beschikbaar in het submenu:

Nieuw – voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker (zie: “Nieuwe gebruikers toevoegen” p. 29).

Wijzig – voor het wijzigen van bestaande gebruikers (zie: “Een gebruiker wijzigen” p. 29).

Verwijder – voor het verwijderen van bestaande gebruikers (zie: “Een gebruiker verwijderen” p. 30).



De manager bepaalt of de installateur toegang heeft tot het GEBRUIKERS submenu (SERV. KAN WIJZ. optie in het WIJZIG OPTIES submenu).

Manager – de volgende functies zijn beschikbaar voor de installateur:

Nieuw – voor het aanmaken van een nieuwe manager (voor een ander object).

Wijzig – voor het wijzigen van de bestaande manager.

Verwijder – voor het verwijderen van de bestaande manager.

Overbruggen – de volgende functies zijn beschikbaar in het submenu:

Tijdelijk – voor het tijdelijk overbruggen van zones (zie: “Zone tijdelijk overbruggen” p. 32).

Permanent – voor het permanent uitschakelen van zones (zie: “Zone uitschakelen” p. 33).

Stel tijd in – voor het instellen van de tijd en datum. De tijd en datum dient in het volgende formaat ingevoerd te worden:

tijd – uren: minuten: seconden,

datum – dag: maand: jaar.

Systeem status – voor het bekijken van storingen, en indien de GRADE 2 optie ingesteld is door de installateur, ook alarmen en overbrugde zones en de status van de blokken.

Logboek – dit submenu bevat verschillende functies voor het bekijken van gebeurtenissen. (zie: “Bekijken van het logboek.” p. 34).



De inhoud van ontvangen SMS berichten worden ook in het logboek van het INTEGRA 128-WRL alarmsysteem opgeslagen.

Reset zones – deze functie zal uitgangen tijdelijk uitschakelen die geprogrammeerd zijn als 43: HERSTEL VOEDING en zo detectoren met een alarmgeheugen functie, gereset kunnen worden (bijv. brand detectoren).

Hrst vasth. Uitgangen – herstel uitgangen waarvan de optie VASTHOUDEN ingesteld staat, als ook voor uitgangen met functie 9. DAG ALARM, 12. STIL ALARM en 116. SIRENE.

Deur sluiten – zet de normale werkingsmode weer terug in alle toegangscontrole modules. (in geval van brand zullen de deuren die gestuurd worden door deze modules, automatisch worden open gestuurd).

Wijzig opties – de volgende functies zijn beschikbaar in het submenu:

Vervang batterij – maakt het mogelijk om de sabotage beveiliging van geselecteerde draadloze bediendelen gedurende 3 minuten uit te schakelen. Gedurende deze tijd kunt u het bediendeel openen en de batterijen vervangen. Deze functie is beschikbaar als een draadloos bediendeel in het alarmsysteem geïnstalleerd is. De functie wordt ondersteund door de ACU-120 / ACU-270 controller met firmware versie 5.03 (of nieuwer).

Bel bediendeel – voor het in/uitschakelen van het belsignaal op het bediendeel. Het belgeluid bestaat uit 5 korte tonen waarmee het bediendeel u informeert dat bijv. een deur of een raam wordt geopend, bij een uitgeschakeld systeem. De installateur dient met u te bepalen welke zones van het alarmsysteem de bel functie mogen activeren.

Bel uitgang – voor het in/uitschakelen van het belsignaal via uitgangsfunctie 11. BEL.

Schema's – voor het programmeren van de tijdschema's, indien bewerken daarvan door de installateur mogelijk gemaakt is.

Blok schema's – voor het programmeren van het blok schema (zie: “Programmeren van het blok schema” p. 35).

Geen uitbreiding sabotage alarm – voor het tijdelijk uitschakelen van het sabotage alarmen op uitbreidingsmodules. Indien er problemen zijn met uitbreidingsmodules vergeet dan niet om contact op te nemen met uw installateur.

Permanente service toegang – de optie is enkel beschikbaar voor de manager. Indien ingeschakeld zal de installateur altijd toegang hebben tot het alarmsysteem en waardoor het mogelijk wordt om het alarmsysteem te programmeren via het bediendeel of DLOADX programma.



Het activeren van de PERMANENTE SERVICE TOEGANG optie zal de installateur toegangstijd wissen die ingesteld is bij de SERVICE TOEGANG functie. Daarentegen zal het programmeren van een installateur toegangstijd, de PERMANENTE SERVICE TOEGANG optie uitschakelen.

Service mag wijzigingen – deze optie is beschikbaar voor de manager. Indien deze ingeschakeld is kan de installateur gebruikers toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Service mag in/uitschakelen – deze optie is beschikbaar voor de manager. Indien deze ingeschakeld is kan de installateur het systeem In/Uitschakelen, alarmen herstellen en zones overbruggen.

Permanente DLOADX toegang – deze optie is beschikbaar voor de manager. Indien deze ingeschakeld is kan het alarmsysteem altijd via het DLOADX programma geprogrammeerd worden, onafhankelijk of de installateur wel of geen toegang heeft tot het alarmsysteem.

DLOADX IP – maakt programmering van het IP adres mogelijk van de computer waarop het DLOADX programma geïnstalleerd is. Als het computer adres geprogrammeerd is, kunnen gebruikers via het bedieningspaneel de communicatie met het DLOADX programma starten via ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM module (zie de beschrijving van de ETHM-1 →DLOADX en INT-GSM →DLOADX functies, beschikbaar in het DOWNLOADEN submenu). Dit adres kan als IP adres of als een naam worden ingevoerd.


GUARDX IP – maakt programmering van het IP adres mogelijk van de computer waarop het GUARDX programma geïnstalleerd is. Als het computer adres geprogrammeerd is, kunnen gebruikers via het bedieningspaneel de communicatie met het GUARDX programma starten via ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM module (zie de beschrijving van de ETHM-1 →GUARDX en INT-GSM →GUARDX functies, beschikbaar in het DOWNLOADEN submenu). Dit adres kan als IP adres of als een naam worden ingevoerd.

Wis service bericht – de gebruiker kan hiermee service berichten wissen.

Test menu – de volgende functies zijn beschikbaar in het submenu:

Blokken – voor het controleren van de status van blokken, welke beschikbaar zijn voor de gebruiker en bediend kunnen worden via het bediendeel. De status van het blok wordt weergegeven door een symbool. Met de getallen op het glas van het display kunt u de blok nummers identificeren. Standaard wordt de blok status met de volgende symbolen weergegeven (deze kunnen door de installateur gewijzigd worden):

- B - blok tijdelijk geblokkeerd,
- ? - ingangsvertraging,
- u - uitgangsvertraging (minder dan 10 seconden resterend),
- x - uitgangsvertraging (meer dan 10 seconden resterend),
- B - brandalarm,
- A - alarm,
- b - brandalarm in geheugen,
- a - alarm in geheugen,
- i - blok ingeschakeld,
- - uitgeschakeld, niet klaar om in te schakelen (geopende zones),
- - uitgeschakeld, gereed om in te schakelen.

Zones – voor het controleren van de status van de zones in de blokken, welke beschikbaar zijn voor de gebruiker en bediend kunnen worden via het bediendeel. De status van de zone wordt weergegeven door een symbool. Met de getallen op het glas van het display kunt u de zone nummers identificeren. Bij het starten van de functie worden de status van zones 1-32 weergegeven. Gebruik de ► en ◀ toetsen om de status van andere zones weer te geven (zie ook de beschrijving van de  LED's, p. 7). Standaard wordt de zone status met de volgende symbolen weergegeven (deze kunnen door de installateur gewijzigd worden):

- o - zone overbrugd,
- l - storing "te lange activering",
- n - storing "geen activering",
- S - sabotage alarm,
- A - alarm,
- - zone sabotage,
- - zone geactiveerd,
- s - sabotage in geheugen,
- a - alarm in geheugen,
- - zone OK.

Voeding voltages – beschikbaar voor de installateur. Dit maakt het mogelijk de voeding voltages te controleren van elke individuele uitbreidingsmodule.

Temperaturen – voor het controleren van temperaturen gemeten door een ATD-100 draadloze detectoren.

RF apparaten – voor het controleren van het signaalniveau van alle draadloze ABAX apparaten.

Zone Test – het submenu bevat functies om de detectoren te kunnen testen (zie: "Zone testen" p. 36).

Accu test – beschikbaar voor de installateur. De functie verzorgt informatie over de status van de accu's van de hoofdprint en van uitbreidingen met een voeding. Tevens zullen zones met functie 60. TECHN. - ACCU LAAG, geanalyseerd worden.

Handmatige PAC test – genereert een gebeurtenis die naar de meldkamer verstuurd wordt (een code met daar in het systeem klantnummer).

PAC test (1A, GPRS/TEL 1B, 2A, GPRS/TEL 2B) – voor het testen van de verbinding tussen het alarmsysteem en de meldkamer (aparte functies voor elk van de telefoonnummers). Bij het verzenden van de test zal op het display elke uitgevoerde actie worden weergegeven. Deze test is geschikt om de verbinding naar de meldkamer te testen en eventuele storingen te verhelpen.

GPRS PAC test – verzend een testmelding naar de meldkamer via GPRS. Indien de functie gestart wordt, zal op het display elke actie worden weergegeven. **alleen INTEGRA 128-WRL**

Berichten test – voor het testen van de (spraak)berichten functie. Na het starten van de functie:

1. Voer het volgnummer van de gebruiker in uit de telefoonlijst.
2. Druk op de ▼ toets.
3. Voer het nummer van het te versturen spraakbericht in.
4. Druk op de # toets. Het alarmsysteem zal dan het desbetreffende nummer bellen en de gekozen bericht afspelen.

Antwoord test – na het starten van de functie zal op het display het aantal belsignalen en het opnemen van de lijn worden weergegeven na het beantwoorden van de telefoon.

Proximity kaart test – voor het controleren van het kaartnummer van de proximity kaart en te controleren bij welke gebruiker deze hoort (indien de gebruiker in het systeem geprogrammeerd is).

CA-64 PTSA test – voor het testen van het neventableau.

Bekijk managers – beschikbaar voor de manager. Controleer in welk object de managers aangemaakt zijn.

Bediendeel naam – voor het controleren van de ingevoerde bediendeel naam.

Bestand in DLOADX – toont de tijd en datum van de laatste keer dat het alarmsysteem geconfigureerd is met het DLOADX programma als ook de naam van het systeem databestand.

Systeem versie – geeft de huidige firmware versie weer van het alarmsysteem.

STM programma versie – toont de programma versie van de processor die gebruikt wordt voor het ABAX systeem en voor de zone ingangen van de hoofdprint. **alleen INTEGRA 128-WRL**

GSM IMEI/v/sig. – voor het controleren van het signaalniveau van de GSM module, het individuele identificatie nummer van de telefoon en de telefoon versie. De ▲ en ▼ toetsen worden gebruikt om te scrollen door de getoonde informatie. **alleen INTEGRA 128-WRL**

IP/MAC/IMEI/ID – toont informatie over de ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM modules. In geval van de ETHM-1 Plus / ETHM-1 module, de informatie omvat:

- lokaal IP adres,
- MAC adres,
- publiek IP adres,
- het individuele Identificatie nummer welke door de SATEL server toegewezen wordt aan de ETHM-1 Plus module [ID].

In geval van de INT-GSM module, de informatie omvat:

- IMEI nummer,
- het individuele Identificatie nummer welke door de SATEL server toegewezen wordt aan de INT-GSM module [ID],
- GSM signaal sterkte van de SIM1 / SIM2 kaarten,
- netwerk provider waarop de SIM1 / SIM2 kaart ingelogd is,
- SIM1 / SIM2 prepaid kaart saldo (druk op # om het saldo te controleren).

Gebruik de ► en ◀ toetsen om door de informatie heen te bladeren. Indien meerdere modules aangesloten zijn, gebruik dan de ▼ en ▲ toetsen om door de lijst van modules heen te bladeren.



Indien de INT-GSM module aangesloten is op de ETHM-1 Plus module, zal informatie over beide modules worden weergegeven, behalve dat het IMEI nummer van de INT-GSM module niet wordt weergegeven.

Module versies – voor het weergeven van de firmware versies van apparaten die aangesloten zijn op de communicatie bussen van het alarmsysteem.

Tijd synchronisatie – voor het handmatig synchroniseren van de tijd klok van het alarmsysteem met de tijdserver. Deze functie werkt alleen met een alarmsysteem waar op een ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT- GSM module aangesloten is. Het adres van de NTP tijdserver dient geprogrammeerd te zijn in het alarmsysteem.



De functie is niet beschikbaar als de synchronisatie al uitgevoerd wordt. De automatische synchronisatie vindt elke dag plaats om 05:30 en na een herstart / flashen van het alarmsysteem.

Service toegang – beschikbaar voor de manager. Programmeer de tijdsperiode waarna de installateur toegang zal hebben tot het systeem. De tijd wordt geprogrammeerd in uren. Het programmeren van de waarde 0 betekent dat de installateur geen toegang heeft tot het systeem. De waarde 99 is altijd toegang.

Open deur – geeft de mogelijkheid om deuren te openen die worden gestuurd vanuit de alarmsysteem (toegangscontrole modules) of het activeren van uitgangsfunctie 101. KAARTLEZEN – UITBREIDING.

Uitgang sturen – voor het aansturen van apparaten welke aangesloten zijn op een MAAK/BREEK, PULS, AFSTANDSBEDIENING, ROLLUIK OP of ROLLUIK NEER uitgangsfunctie (zie: "Uitgangen sturen" p. 37).

Service mode – beschikbaar voor de installateur. Voor het starten van de service mode.

Neem SM over – beschikbaar voor de installateur. Indien de service mode gestart is op een ander bediendeel, dan kan deze worden "overgenomen", b.v. het service menu kan op het bediendeel worden weergegeven waarop de NEEM SM OVER functie wordt gestart.

Downloaden – de volgende functies zijn beschikbaar in het submenu:

Start DWNL-RS – beschikbaar voor de installateur. Maakt communicatie met het DLOADX programma mogelijk via de RS-232 / USB-poort van het alarmsysteem (lokale programmering).

Stop DWNL-RS – beschikbaar voor de installateur. Beëindigt de lokale programmering met het alarmsysteem.

Start DWNL-MOD. – maakt communicatie met het DLOADX programma mogelijk via een extern modem (analoog, GSM of ISDN).

Start DWNL-TEL – maakt communicatie met het DLOADX programma mogelijk via het ingebouwde 300 bps modem.

Start DWNL-CSD – maakt communicatie met het DLOADX programma mogelijk via de ingebouwde GSM module. **alleen INTEGRA 128-WRL**

Start DWNL-GPRS – maakt communicatie met het DLOADX programma mogelijk via de ingebouwde GSM module. **alleen INTEGRA 128-WRL**

ETHM-1 →DLOADX – maakt communicatie met het DLOADX programma mogelijk via de ETHM-1 (firmware versie 1.03 or nieuwer) / ETHM-1 Plus module. De communicatie vindt plaats over Ethernet. Als de INT-GSM module aangesloten is op de ETHM-1 Plus module en er geen verbinding via Ethernet tot stand kan worden gebracht, wordt geprobeerd de verbinding tot stand te brengen via GPRS.

ETHM-1 →GUARDX – maakt communicatie met het GUARDX programma mogelijk via de ETHM-1 (firmware versie 1.03 or nieuwer) / ETHM-1 Plus module. De communicatie vindt plaats over Ethernet. Als de INT-GSM module aangesloten is op de ETHM-1 Plus module en er geen verbinding via Ethernet tot stand kan worden gebracht, wordt geprobeerd de verbinding tot stand te brengen via GPRS.

INT-GSM →DLOADX – maakt communicatie met het DLOADX programma mogelijk via de INT-GSM module. De communicatie vindt plaats over GPRS.

INT-GSM →GUARDX – maakt communicatie met het GUARDX programma mogelijk via de INT-GSM module. De communicatie vindt plaats over GPRS.

5.4 Inschakelen

Dit gedeelte beschrijft de handelingen die gedaan moeten worden door de gebruiker om het alarmsysteem in te kunnen schakelen. Het systeem is ingeschakeld op het moment dat de uitgangsvertraging afgelopen is. (indien de inschakel procedure succesvol voltooid is zal het systeem ingeschakeld zijn – zie ook "Het mislukken van de inschakel procedure" p. 25). Bij

een geprogrammeerde uitgangsvertraging van 0 seconden wordt systeem direct ingeschakeld (zonder uitgangsvertraging).



De installateur kan het systeem zo configureren dat het niet mogelijk is om het systeem in te schakelen bij storingen. Een bericht kan op het display worden weergegeven om contact op te nemen met de installateur. Inschakelen zal dan niet mogelijk zijn totdat de service code ingevoerd is, en bevestigd wordt met de # toets.

5.4.1 Alles inschakelen zonder blok keuze


Het inschakelen van het systeem zonder blok keuze is mogelijk, als alle blokken uitgeschakeld zijn en het bediendeel geen alarm signaleert.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de # toets.
2. Wanneer de functie ALLES INSCHAKELEN wordt weergegeven, bevestig dit dan met de # toets. De inschakel procedure zal starten voor alle blokken waar deze gebruiker toegang tot heeft.



Als de gebruiker rechten heeft om maar één blok in te schakelen of een eenvoudige gebruiker is, dan schakelt deze al direct in na het in voeren van de code bevestigt met de # toets.

5.4.2 Inschakelen met blok keuze

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Gebruik de ▼ toets om door het menu heen te bladeren tot INSCHAKELEN verschijnt.
3. Druk op de # toets. Een lijst met blokken zal worden weergegeven, welke ingeschakeld kunnen worden.
4. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om het juiste blok te selecteren (of druk op de 0 toets en voer het bloknummer in).
5. Druk op één van de numerieke toetsen 1 tot 9. Het ' symbool in de rechter bovenhoek veranderd nu in  (zie ook "Selectie uit een meervoudige keuzelijst" p. 16).
6. Herhaal stap 4 en 5 voor het selecteren van andere blokken om deze in te schakelen.
7. Als de juiste blokken geselecteerd zijn, bevestigd dit door op de # toets te drukken.

U kunt ook de geselecteerde blokken inschakelen met de SELECTIE INSCHAKELEN functie, welke zichtbaar wordt na het intoetsen van uw code gevolgd door de # toets, en is alleen beschikbaar als deze blokken nog niet ingeschakeld zijn en het systeem niet in alarm staat.

5.4.3 Inschakelen met een bepaalde inschakel mode

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Gebruik de ▼ toets om door het menu heen te bladeren tot de INSCHAKEL MODE functie verschijnt.
3. Druk op de # toets. Een lijst met inschakel opties zal worden weergegeven (zie: beschrijving van de INSCHAKEL MODE functie, p. 18).
4. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de juiste inschakel mode te vinden en bevestig dit met de # toets.
5. Wanneer de functie ALLES INSCHAKELEN wordt weergegeven, bevestig dit dan met de # toets. Ga daarna op dezelfde manier verder als bij het volledig inschakelen of inschakelen met blok keuze (stappen 4-7).

5.4.4 Snel inschakelen

De installateur kan het systeem zo programmeren dat bij het inschakelen van het systeem geen code ingevoerd hoeft te worden. De installateur bepaald de blokken die dan op dat moment (tegelijk) ingeschakeld worden.

1. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in: 0 - volledig inschakelen; 1 - volledig inschakelen + overbruggen; 2 - inschakelen zonder volgzone; 3 - inschakelen zonder volgzone en zonder ingangsvertraging.
2. Druk op de **#** toets. De inschakel procedure zal starten.

5.4.5 Het inschakelen van het systeem is niet mogelijk

De volgende situaties kunnen er voor zorgen dat het systeem niet kan inschakelen:

- er staat een zone open in het in te schakelen blok,
- er is een storing in het alarmsysteem (inclusief sabotage),
- er heeft een geverifieerd alarm plaatsgevonden.

Het bediendeel zal u informeren waarom het systeem niet kan inschakelen.



Indien er een geverifieerd alarm heeft plaatsgevonden en inschakelen is daardoor niet mogelijk, dan dient de installateur gebeld te worden. Inschakelen is dan pas weer mogelijk na tussenkomst van de installateur (zie: de beschrijving van de SYSTEEM RESET functie, p. 17).

Overbruggen van geopende zones bij inschakelen van het systeem

Indien inschakelen niet mogelijk is en een bericht op het display u informeert dat er geopende zones zijn, dan kunt u deze zones in een lijst laten weergeven door op de 2 toets te drukken. U kunt met gebruik van de ▼ en ▲ toetsen door deze lijst heen bladeren. Door het drukken op toets 4 zal het mogelijk zijn de desbetreffende zone te overbruggen. Hierna zal een bericht worden weergegeven waarin u gevraagd wordt dit te bevestigen met de 1 toets.

Geforceerde inschakelen van het systeem

Als inschakelen niet mogelijk is kan op het display de mogelijkheid worden weergegeven om het systeem geforceerd in te schakelen (1=inschakelen). Door op de 1 toets te drukken zal het systeem toch inschakelen, ondanks geopende zones of een systeem storing.

5.4.6 Het mislukken van de inschakel procedure

Als de installateur de GRADE 2 optie ingesteld heeft, dan kan na de uitgangsvertraging dit resulteren in een inschakel procedure fout. Het systeem zal dan niet worden ingeschakeld aan het eind van de uitgangsvertraging en kan optreden als:

- er is een zone geactiveerd in het blok, welke nog niet geactiveerd was bij het starten van de inschakel procedure,
- er is een storing ontstaan welke nog niet aanwezig was bij het starten van de inschakel procedure.

5.4.7 De uitgangsvertraging verkorten

Indien door de installateur ingesteld kan de uitgangsvertraging tijd verkort / beëindigd worden door achterelkaar indrukken de 9 en **#** toetsen. Dit kan alleen worden uitgevoerd op het bediendeel waar vanaf het systeem werd ingeschakeld.

5.5 Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen

Voer uw code in en bevestig dit met de **#** toets (zie: “[Code] **#** – In / Uitschakel menu” p. 9). Indien alleen bepaalde blokken uitgeschakeld dienen te worden (SELECTIE UITSCHAKELEN functie), dan dienen de blokken op dezelfde manier geselecteerd te worden als bij het inschakelen van geselecteerde blokken.

5.5.1 Alarm herstellen zonder het systeem uit te schakelen

1. Voer uw code in en bevestig deze met de ***** toets.
2. Gebruik de **▼** toets om naar de functie ALARM HERSTELLEN te bladeren.
3. Druk op de **#** toets.

5.6 Met twee codes het systeem In of Uitschakelen

Als een blok in of uitgeschakeld dient te worden met 2 codes, dan dienen de volgende stappen gevolgd te worden:

1. Voer uw code in en bevestig deze met de ***** toets.
2. Blader met de **▼** toets door het menu naar de functie INSCHAKELEN (2 CODES) / UITSCHAKELEN (2 CODES).
3. Druk op de **#** toets. Volg vervolgens dezelfde stappen als bij het volledig inschakelen van geselecteerde blokken (stap 3-7).
4. Indien de installateur niet de code geldigheidsduur op 60 seconden heeft gezet, voer dan de 2e code in en bevestig dit met de **#** toets.

Voor het aflopen van de code geldigheidsduur dient de 2e code, om in of uit te schakelen, ingevoerd te worden op een:

- Bediendeel (zie: “Inschakelen” of “Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen”),
- Blok bediendeel ([code] **#**),
- Kaartlezer (het lezen van een proximity kaart of DALLAS iButton).




De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat de 2e code op een ander bediendeel, blok bediendeel of kaartlezer ingevoerd dient te worden.

5.7 Een alarm activeren vanaf het bediendeel

Om alarmen vanaf het bediendeel te activeren deze functie door de installateur geactiveerd te zijn. Om een alarm te activeren vanaf het bediendeel doet u het volgende:

Brandalarm – druk de  toets voor ongeveer 3 seconden in,

Medisch (axillair) alarm – druk de  toets voor ongeveer 3 seconden in,

Paniek alarm – druk de  toets voor ongeveer 3 seconden in. De installateur kan bepalen of een luid paniek alarm (met sirenes) of een stil paniek alarm (zonder sirenes) wordt geactiveerd.

5.8 Gebruikers

Gebruikers kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd door:

- de manager,
- de installateur (als de SERV. KAN WIJZ optie ingeschakeld is door de manager),
- de gebruikers (als zij de GEBRUIKERSBEHEER rechten hebben).

De volgende instellingen kunnen voor de gebruikers geprogrammeerd worden:

Code – een code bestaat uit een aantal cijfers voor autorisatie van de gebruikers bij gebruik van bediendelen. Codes van 4 -8 cijfers worden door het systeem ondersteund, waarbij de minimale lengte van de code door de installateur wordt ingesteld.

Telefoon code – een code voor gebruik bij het beantwoorden van telefoon oproepen en telefoon bediening functies (zie: “Oproepen beantwoorden en telefoon bediening” p. 46).

Blokken – blokken waarvoor de gebruiker rechten heeft (bijv. deze heeft rechten om het blok in- en te uitschakelen, het alarm te herstellen, etc.).

Type – zie: “Gebruiker types” p. 28.

Schema – instelling voor gebruiker type SCHEMA (zie: “Gebruiker types” p. 28).

Tijd – geldigheidsduur voor gebruiker types VERLENGBAAR, TIJDELIJK of of SCHEMA (zie: “Gebruiker types” p. 28).

Blokkeer tijd – instelling voor gebruiker type BLOKKEER BLOK (zie: “Gebruiker types” p. 28).

Autorisatieniveau – bepaal welke functies door de gebruiker gebruikt mogen worden. De volgende rechten zijn beschikbaar (*= standaard fabriekswaarden):

- Inschakelen
- Uitschakelen*
- Uitschakelen, indien ander IN. [Altijd uitsch.] - als een gebruiker deze functie niet heeft, dan kan hij/zij het systeem alleen uitschakelen, welke ook door hem/haar was ingeschakeld.
- Alarm herstellen in blokken [Alarm herstellen]*
- Alarm herstellen in object [Obj.al.herstel]*
- Alarm herstellen in andere objecten [Overig al.hrs.]
- Telefoonberichten annuleren [Spr.ber annul.]
- Auto Inschakelen uitstellen [Insch uitstel.]
- 1e code voor blok IN met 2 codes [Invoer 1e code]
- 2e code voor blok IN met 2 codes [Invoer 2e code]
- Toegang tijdelijk geblokkeerd blok [Tng.geblok.blok]
- Eigen code wijzigen [Code wijzigen]
- Gebruikersbeheer
- Zones overbruggen [Zones overbrgn]*
- Zones uitschakelen [Zones uitsch.]
- Klok instellen
- Storingen bekijken [Storing inzien]*
- Logboek bekijken [Logboek inzien]*
- Detectoren resetten [Zone reset]*
- Opties wijzigen [Opties wijzigen]
- Toegang TEST menu [Test menu]
- Downloaden starten [Downloaden]*
- MAAK en PULS uitgangen sturen [Uitg. sturen]
- GUARDX toegang [GUARDX toegang]
- Uitgangen resetten [Reset uitgangen]*
- Eenvoudige gebruiker – na het invoeren van de code en bevestigd met de # toets hoeft de gebruiker nooit blokken te selecteren, welke in of uitgeschakeld dienen te worden. Alle blokken waar de gebruiker rechten toe heeft, zullen worden in of uitgeschakeld

- **Manager** – de gebruiker heeft dezelfde rechten en toegang tot de menu functies als een manager

Module / Lezers – extra modules waarmee de gebruiker het systeem mag bedienen (proximity kaart in/uitschakel modules, blok bediendelen, code sloten, kaartlezer modules).

Proximity kaarten / DALLAS chips – indien er proximity kaart / DALLAS iButton lezers in het alarmsysteem gebruikt worden, dan kan een proximity kaart of een DALLAS iButton aan de gebruiker toegevoegd worden, waarmee hij/zij het alarmsysteem kan bedienen.

Handzenders – als er in het INTEGRA 128-WRL systeem een ACU-120, ACU-270, ACU-100, ACU-250, INT-RX of INT-RX-S), module aanwezig is, dan kan er aan de gebruiker een handzender worden gekoppeld die de gebruiker de mogelijkheid geeft om het systeem op afstand te bedienen. Een gebruiker kan max. 2 handzenders hebben: de APT-100 handzender (ondersteund door het ABAX systeem) en een 433 MHz handzender (ondersteund door de INT INT-RX of INT-RX-S modules).

Knoppen – de knop functies zijn beschikbaar als een handzender aan een gebruiker toegewezen is. Met deze functie is het mogelijk om een zone aan een knop toe te wijzen of aan een combinatie van knoppen. De zone zal dan geactiveerd worden bij het indrukken van de knop of combinatie van knoppen. De zone hoeft niet fysiek in het systeem te bestaan (virtueel).

Gebeurtenissen (RX) / Gebeurtenissen (ABAX) – indien er aan een gebruiker een handzender is toegekend dan kan met deze optie worden bepaald of dit wordt wel of niet geregistreerd wordt in het logboek.

ABAX bevestiging – indien een ABAX handzender is toegekend aan een gebruiker, dan is het mogelijk om de status van een uitgangen weer te laten geven via de LED's op de handzender bij het indrukken van een knop.

Naam – individuele gebruikersnaam.

5.8.1 Gebruiker types

De naam zoals gebruikt in het bediendeel, wordt weergegeven tussen vierkante haakjes. De beschrijving betreft alleen het gebruik van codes, maar de onderstaande informatie is van toepassing op alle aan de gebruiker toegewezen identificatie methodes.

Normaal – standaard gebruiker.

Eenmaal [Eenmaal] – de gebruiker kan zijn code of kaart eenmaal gebruiken.

Verlengbaar [Verlengbaar] – de gebruiker heeft toegang tot het systeem voor een bepaalde periode. De geldigheidsstijd dient geprogrammeerd te worden. Voordat de geldigheidsstijd verstrijkt, zal het alarmsysteem de gebruiker vragen de code te wijzigen. Nadat de code gewijzigd is zal de geldigheidsduur weer starten vanaf het begin.

Tijdelijk [Tijdelijk] – de gebruiker heeft toegang tot het systeem voor een gedefinieerde periode. De geldigheidsstijd dient geprogrammeerd te worden. Nadat de geldigheidsstijd verstreken is, heeft de gebruiker geen toegang meer tot het systeem.

Overval – code voor gebruik bij een overval of een onder dwang situatie. Gebruik deze code om een stil alarm te genereren en daarbij de gebeurtenis code naar de meldkamer te sturen.

„Puls” uitgang schakelen [Puls uitgangen] – code voor het schakelen van PULS uitgangen.

„Maak” uitgang schakelen [Maak uitgangen] – code voor het schakelen van MAAK/BREEK uitgangen.

Blokkeer blok [Blokkeer blok] – de code geeft toegang tot ingeschakelde blokken. Bij gebruik van de code wordt het blok of blokken geblokkeerd (de zones in het blok zullen geen inbraak alarm meer activeren). De blokkeertijd wordt voor elke gebruiker apart gedefinieerd, in het bereik van 1 tot 109 minuten. Indien de overbrug tijd voor een

bewakersronde gedefinieerd is voor het blok en deze duur is langer, dan zal de blokkering langer duren.

Geldautomaat toegang [Geldautom. tgng] – een code te gebruiken voor toegang tot een geldautomaat (de 24U GELDAUTOMAAT zone functies worden tijdelijk overbrugd).

Bewaker – als de code gebruikt wordt betekent dit dat de bewakersronde gedaan is (tevens kan bij gebruik ervan dit resulteren in het overbruggen van het blok voor de duur van de bewakersronde). De installateur selecteert de modules welke gebruikt worden voor bevestiging van de bewakersronde en stelt de tijd in voor het maken voor een succesvolle ronde. Indien zo'n gebruiker toegang heeft tot het blok, dan heeft hij/zij dezelfde mogelijkheden als een NORMAAL type gebruiker.

Schema – deze gebruiker heeft toegang tot het systeem binnen de ingestelde tijdsperiode. Een schema dient hiervoor geselecteerd te worden (schema's zijn door de installateur geprogrammeerd), en stel ook de geldigheidsperiode voor de gebruiker in.

5.8.2 Nieuwe gebruikers toevoegen

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk op toets 2 en vervolgens op toets 1. De lijst met gebruiker functies wordt nu weergegeven.



Als de service code ingevoerd is, dan moet u het object opgeven waarin de nieuwe gebruiker moet worden aangemaakt (de service code heeft toegang tot alle objecten), voordat de lijst met functies wordt weergegeven.

3. Gebruik de juiste functies voor het instellen van de nieuwe gebruiker.



Elke gebruiker heeft minimaal één identificatie methode nodig, bijv. een code, een proximity card, een DALLAS iButton of een handzender.

Een nieuwe gebruiker kan nooit meer rechten krijgen dan de persoon die hem/haar heeft aangemaakt.

4. Druk op de * toets.
5. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.
6. Een bericht zal worden weergegeven dat de nieuwe gebruiker aangemaakt is. Druk op de * toets om terug te keren naar het GEBRUIKERS submenu.

5.8.3 Een gebruiker wijzigen



Een persoon kan alleen gebruikers wijzigen waarvoor hij/zij meer rechten heeft dan de gebruiker. Bijvoorbeeld, als gebruiker A gebruiker B heeft aangemaakt en gebruiker B heeft gebruiker C aangemaakt, dan kan gebruiker A, gebruiker B en C wijzigen.

Een gebruiker kan nooit meer rechten krijgen dan de persoon die hem/haar wijzigt.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk toets 2 twee keer in. De lijst met gebruikers wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om een gebruiker te selecteren.
4. Druk op de # toets. De lijst met te wijzigen functies zal worden weer gegeven.
5. Selecteer de te wijzigen functies voor de gebruiker en pas deze aan.
6. Druk op de * toets.
7. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.

8. Een bericht zal worden weergegeven dat de nieuwe gebruiker gewijzigd is. Druk op de * toets om terug te keren naar gebruikerslijst.

5.8.4 Een gebruiker verwijderen



Een persoon kan alleen gebruikers verwijderen waarvoor hij/zij meer rechten heeft dan de gebruiker. Bijvoorbeeld, als gebruiker A gebruiker B heeft aangemaakt en gebruiker B heeft gebruiker C aangemaakt, dan kan gebruiker A, gebruiker B en C verwijderen.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk op toets 2 en vervolgens op toets 3. De lijst met gebruikers wordt nu weergegeven.
3. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om een gebruiker te selecteren.
4. Druk op de # toets. Een bericht zal worden weergegeven dat de gebruiker verwijderd is.
5. Druk op de * toets om terug te keren naar gebruikerslijst.

5.8.5 Toevoegen van een Proximity kaart / DALLAS iButton

1. Als een gebruiker wordt toegevoegd of gewijzigd, kies dan de NWE PROX.KAART / NWE DALLAS functie.
2. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om te selecteren hoe de kaart / iButton moet worden toegevoegd. Het nummer van de kaart / iButton kan worden ingelezen op een geselecteerde kaartlezer/bediendeel of voer deze handmatig (hexadecimaal) in.
3. Druk op de # toets.
4. Als het nummer van de kaart / iButton ingelezen moet worden, volg dan de instructies op het bediendeel. Houd de kaart / iButton eerst één keer voor de lezer om deze te lezen en een tweede keer om te bevestigen en druk daarna op de # toets.
5. Als het nummer van de kaart / iButton handmatig ingevoerd wordt, voer deze dan met de toetsen op het bediendeel in hexadecimale waarden in, en bevestig dit met de # toets.
7. U komt nu weer in de lijst met functies voor het wijzigen van de gebruiker. In plaats van de functie NWE PROX.KAART / NWE DALLAS ziet u nu VERW. PROX.KAART / VERW. DALLAS functie staan. Druk op de * toets.
6. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.



Een proximity kaart of een DALLAS iButton toevoegen aan een manager werkt op dezelfde manier als bij een gebruiker.

5.8.6 Nieuwe handzender

1. Als een gebruiker wordt toegevoegd of gewijzigd, kies dan de NWE ABAX H.ZNDR of NWE RX H.ZNDR functie (afhankelijk van het toe te voegen type handzender).
2. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om te selecteren hoe de handzender toegevoegd dient te worden. Het nummer van de handzender kan worden uitgelezen na het indrukken van een knop of door het handmatig in te voeren daarvan.
3. Druk op de # toets.
4. Als het handzender nummer uitgelezen moet worden, volg de instructies op het display en druk tweemaal op dezelfde knop. Als het handzender nummer wordt weergegeven, druk dan op de # toets.
5. Als het handzender nummer handmatig ingevoerd wordt, voer deze dan in met de toetsen op het bediendeel en bevestig dit met de # toets.
6. U komt nu weer in de lijst met functies voor het wijzigen van de gebruiker. In plaats van de functie NWE ABAX H.ZNDR / NWE RX H.ZNDR. functie ziet u nu de VERW. RX H.ZNDR /

VERW.ABAX H.ZNDR functie. Hierna zullen extra functies beschikbaar komen om de handzender verder te configureren.



Voor het toevoegen van een zone aan een knop of combinatie van knoppen aan de handzender, raadpleeg uw installateur.

Nummering van de handzender knoppen en LED's wordt beschreven bij "Het alarmsysteem bedienen met een handzender" (p. 48).

7. Gebruik de ▼ toets om de functie KNOP 1 te vinden in de lijst en druk dan op de # toets.
8. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om de zone te selecteren welke geactiveerd dient te worden bij het indrukken van knop 1 (u kunt ook het zone nummer intoetsen via het bediendeel) en druk op de # toets.
9. Herhaal stap 7 en 8 voor het programmeren van de overige knoppen / combinatie van knoppen welke gebruikt dienen te worden.
10. Gebruik de ▼ toets om de functie LOGBOEK (RX) / LOGBOEK (ABAX) op te zoeken.
11. Druk op de # toets. De lijst met knoppen of combinatie van knoppen wordt weer gegeven. In de rechter bovenhoek van het display staat één van onderstaande symbolen:
 - het indrukken van de knop of combinatie van knoppen wordt weg geschreven in het logboek (standaard instelling),
 - – het indrukken van deze knop of combinatie van knoppen wordt niet weg geschreven in het logboek.
12. Bepaal of door het indrukken van een knop of combinatie van knoppen, dit in het logboek weggeschreven moet worden (zie: "Selectie uit een meervoudige keuzelijst" p. 16), en druk op de # toets.
13. Voor de APT-100 (ABAX) handzenders, gebruik de ▼ toets om naar de ABAX BEVESTIG. functie te gaan en druk op de # toets.
14. Een lijst met uitgangen zal worden weergegeven, welke door de installateur zijn toegewezen voor bevestiging op de handzender bij het uitvoeren van acties (maximaal 8). U kunt tot 3 van deze uitgangen selecteren (zie: "Selectie uit een meervoudige keuzelijst" p. 16). Zodra er één van de knoppen van de handzender ingedrukt wordt, zal de status van deze uitgangen voor een paar seconden worden weergegeven op de LED's van de handzender. Zo kunt u een bevestiging krijgen dat de functie is uitgevoerd of informatie bekijken over de huidige status van het systeem.



De installateur bepaalt welke uitgangen beschikbaar zijn via het bediendeel (ABAX BEVESTIG. functie [SERVICE MODE ►STRUCTUUR ►HARDWARE ►UITBREIDINGEN ►ABAX BEVEST.] of via een computer met het DLOADX programma ("Handzender ABAX" scherm).

15. Druk op de # toets.
16. Druk op de * toets.
17. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.



De handzender voor de manager wordt op dezelfde manier toegevoegd als voor een gebruiker.

5.8.7 Verwijderen van een handzender

1. Als een gebruiker wordt toegevoegd of gewijzigd, kies dan de VERW. ABAX HZNDR / VERW. RX HZNDR functie (afhankelijk van het type handzender welke verwijderd dient te worden).

Deze functie wordt alleen op het display weergegeven als een handzender aan een gebruiker toegewezen is.

2. Als het handzender nummer en een melding op het display verschijnt om de handzender te verwijderen, druk dan op de 1 toets. U komt nu weer in de lijst met functies voor het wijzigen van de gebruiker.
3. Druk op de * toets.
4. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.



De instellingen zullen niet gewist worden bij het verwijderen van een handzender (instellingen van de knoppen en zones, bevestiging regels, etc.). Wanneer er een nieuwe handzender wordt toegevoegd voor de gebruiker, dan zal deze dezelfde instellingen krijgen als degene die verwijderd was.

De installateur heeft de mogelijkheid om de volledige handzender instellingen definitief te verwijderen (► STRUCTUUR ► HARDWARE ► UITBREIDINGEN ► VERW.RX H.ZNDR / VERW. ABAX H.ZNDR).

De handzender van de manager kan op dezelfde manier worden verwijderd.

5.9 Manager (administrator)

De manager kan worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd door de installateur. Per object kan er maximaal 1 manager worden aangemaakt. De manager heeft toegang tot alle blokken binnen het object en kan ook specificeren hoe de service code toegang tot het systeem heeft. Aan de manager kunnen dezelfde rechten worden toegevoegd als aan een gebruiker (zie: "Gebruikers" p. 26).

5.10 Zones overbruggen

Indien een zone geen alarm meer mag genereren kunt u deze overbruggen, maar alleen als de blokken uitgeschakeld zijn. Het overbruggen van een zone kan nodig zijn indien u bijvoorbeeld een raam open wilt laten als het alarmsysteem ingeschakeld is, als een detector defect is of als deze een storing geeft waardoor het alarmsysteem niet normaal kan werken (bijv. valse alarmen).



Het overbruggen van een zone beperkt het beveiligingsniveau van het alarmsysteem. Indien overbrugd, dan zal het systeem niet reageren op indringers die deze zone activeren, ondanks dat het systeem ingeschakeld is.




Indien het noodzakelijk is om een zone te overbruggen vanwege een defect, neem dan contact op met de installateur om de problemen met de zone zo spoedig mogelijk te laten herstellen.

Om veiligheidsoverwegingen kan de installateur het aantal zones beperken, welke door de gebruiker overbrugd mogen worden.

5.10.1 Zone tijdelijk overbruggen

Een zone kan tijdelijk worden overbrugd door een gebruiker met de ZONES OVERBRUGGEN rechten. Bij een tijdelijke overbrugging blijft de zone overbrugd totdat het blok wordt uitgeschakeld of totdat de gebruiker de overbrugging handmatig opheft.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.




2. Druk op toets 4 en vervolgens op toets 1. Een lijst met zones zal worden weergegeven. In de rechter hoek van het display staat een symbool om u te informeren over de huidige zone status:
 - ' – de zone is niet overbrugd,
 -  – de zone is “tijdelijk” overbrugd,
 -  – de zone is uitgeschakeld.
3. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om de zone op te zoeken welke overbrugd moet worden (of druk op de 0 toets en voer het zone nummer in).
4. Druk op één van de cijfer toetsen 1 tot 9 totdat het  symbool verschijnt in de rechter boven hoek van het display.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om eventueel andere zones te overbruggen.
6. Druk op de # toets. Een bevestiging wordt weergegeven dat de zones overbrugd zijn.



Na het starten van de OVERBRUG functie (stap 2), kunt u op de ► of ◀ toetsen te drukken om het bediendeel om te schakelen naar de grafische programmeermode (zie: “Selectie uit een meervoudige keuzelijst” p. 16).

5.10.2 Zone uitschakelen

Een zone kan uitgeschakeld worden door een gebruiker met de ZONES OVERBRUGGEN en de ZONES UITSCHAKELEN rechten. Een uitgeschakelde zone doet niet mee in het systeem, totdat een gebruiker deze handmatig actief maakt.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk op toets 4 en vervolgens op toets 2. Een lijst met zones zal worden weergegeven. In de rechter hoek van het display staat een symbool om u te informeren over de huidige zone status:
 - ' – de zone is niet overbrugd,
 -  – de zone is “tijdelijk” overbrugd,
 -  – de zone is uitgeschakeld.
3. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om de zone op te zoeken welke permanent overbrugd moet worden (of druk op de 0 toets en voer het zone nummer in).
4. Druk op één van de cijfer toetsen 1 tot 9 totdat het  symbool verschijnt in de rechter boven hoek van het display.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om eventueel andere zones uit te schakelen.
6. Druk op de # toets. Een bevestiging wordt weergegeven dat de zones uitgeschakeld zijn.



Na het starten van de UITSCHAKELEN functie (stap 2), kunt u op de ► of ◀ toetsen te drukken om het bediendeel om te schakelen naar de grafische programmeermode (zie: “Selectie uit een meervoudige keuzelijst” p. 16).

5.10.3 Zones uit de overbrugging halen

De zones kunnen uit de overbrugging gehaald worden door gebruikers met de ZONES OVERBRUGGEN rechten. Ga op dezelfde manier te werk als bij het overbruggen of uitschakelen van zones (stap 1-3), maar het ' symbool in de rechter bovenhoek van het display dient te worden weergegeven na het indrukken van de # toets.

5.11 Bekijken van het logboek.



Als het logboek wordt geopend door de manager of door een normale gebruiker, dan worden de volgende alarmen niet weergegeven:

- paniek alarmen,
- alarmen geactiveerd door een overval code.

5.11.1 Alle gebeurtenissen weergeven

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk op toets 5 en vervolgens op toets 2. De laatste gebeurtenissen in het systeem worden als eerste weergegeven.
3. Gebruik de ▲ toets om door de lijst van eerdere gebeurtenissen heen te bladeren.

5.11.2 Bekijken van het logboek welke vereist is voor Grade 2

Indien de GRADE 2 optie ingeschakeld is, maakt deze functie het voor de installateur en de manager mogelijk om gebeurtenissen te bekijken, welke vereist zijn door de EN 50131 voor Grade 2.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk op toets 5. Functies beschikbaar in het LOGBOEK submenu worden nu weergegeven.
3. Gebruik de ▼ toets en selecteer de GRADE2 functie.
4. Druk op de # toets. De laatste Grade 2 gebeurtenis die zich in het systeem heeft voorgedaan, zal als eerste worden weergegeven.
5. Gebruik de ▲ toets om door de lijst van eerdere gebeurtenissen heen te bladeren.

5.11.3 Alleen geselecteerde gebeurtenissen weergeven

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk op toets 5 en vervolgens op toets 1.
3. Als de SELECTEER GEBEURTENIS functie wordt weergegeven, druk dan op de # toets. De lijst met gebeurtenis types zal in het display worden weergegeven.
4. Selecteer welke gebeurtenissen weergegeven moeten worden (zie: "Selectie uit een meervoudige keuzelijst" p. 16).
5. Druk op de # toets. Hierna zal het SELECTEER submenu worden weergegeven.
6. Druk op de ▼ toets in het menu totdat de BEKIJK functie wordt weergegeven.
7. Druk op de # toets. De laatste gebeurtenis die zich in het systeem heeft voorgedaan, zal als eerste worden weergegeven in het display.
8. Gebruik de ▲ toets om door de lijst van eerdere gebeurtenissen heen te bladeren.



Naast het selecteren voor de weergave van verschillende gebeurtenissen is het ook mogelijk alle gebeurtenissen per blok te bekijken via de SELECTEER BLOK optie.

Indien de GRADE 2 optie ingeschakeld is in het systeem, dan kan de installateur of de manager ook de BEKIJK GRADE2 functie gebruiken in plaats van de BEKIJK functie. Alleen de gebeurtenissen die binnen de EN 50131 standaard voor Grade 2 eisen vallen, zullen dan worden weergegeven.

5.11.4 Hoe de gebeurtenissen worden weergegeven

De volgende informatie wordt weergegeven in de bovenste regel van het display:

- de datum en tijd van de gebeurtenis,

- aanvullende informatie betreffende de gebeurtenis in verkorte vorm, bijvoorbeeld blok nummer, zone nummer, gebruiker, schema, uitbreiding adres, bediendeel adres, etc..

De omschrijving van de gebeurtenis wordt weergegeven in de onderste regel.

Indien u de toetsen voor een paar seconden niet zou indrukken, verschijnt de extra informatie vanzelf in het display. bijvoorbeeld blok nummer, zone nummer, gebruiker, schema, uitbreiding adres, bediendeel adres, etc.. Na een paar seconden verandert dit ook weer terug enz.

Druk op de ► toets om handmatig te schakelen tussen de gebeurtenis beschrijving en de extra informatie.

Druk weer op de ◀ toets om weer de vereenvoudigde weergave van de gebeurtenis weer te geven.

Gebruik van de ◀ of ► toetsen stopt het automatisch omschakelen tussen de beschrijving en de extra informatie van de gebeurtenis.

Zodra er weer door de lijst wordt heen gebladerd met de ▲ of ▼ toetsen, dan werkt het automatisch omschakelen van de weergave weer.

5.12 De batterijen in het draadloze bediendeel vervangen


Als de batterijen in het INT-KWRL bediendeel laag zijn moet deze worden vervangen. Start de VERVANG BATTERIJ functie voordat u het bediendeel opent.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Gebruik de ▼ toets om door het menu heen te bladeren tot u het WIJZIG OPTIES submenu heeft gevonden.
3. Druk op de # toets.
4. Gebruik de ▼ toets om door het menu heen te bladeren tot VERVANG BATTERIJ verschijnt.
5. Druk op de # toets.
6. Gebruik de ▼ toets om de naam van het draadloze bediendeel op te zoeken waarvan de batterijen vervangen dienen te worden.
7. Druk op de # toets. De status van de sabotageschakelaar in het bediendeel wordt gedurende 3 minuten niet gecontroleerd, waardoor u de batterijen kunt vervangen.

5.13 Programmeren van het blok schema


Een blok schema kan een blok automatisch laten in- en uitschakelen op bepaalde tijdstippen.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Gebruik de ▼ toets om door het menu heen te bladeren tot u het WIJZIG OPTIES submenu heeft gevonden.
3. Druk op de # toets.
4. Gebruik de ▼ toets om door het menu heen te bladeren tot de BLOK SCHEMA FUNCTIE WORDT WEERGEGEVEN.
5. Druk op de # toets. Een lijst met beschikbare blokken zal worden weergegeven.
6. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om in de lijst het blok te selecteren waarvoor een schema geprogrammeerd moet worden.
7. Druk op de # toets.
8. Zorg ervoor dat bij de optie ACTIEF ingeschakeld is (het I symbool wordt naast de optie weergegeven). Indien dit (nog) niet zo is (het ' symbool wordt weergegeven), druk dan op een willekeurige numerieke toets.
9. Gebruik de ▼ toets om door het menu heen te bladeren tot TYPE verschijnt.

10. Druk op de **#** toets.
 11. Gebruik de **▼** en **▲** toetsen om een schema type te selecteren:
 - Dagelijks – selecteer deze optie om elke dag op hetzelfde tijdstip het blok in- en uitschakelen,
 - Wekelijks – selecteer deze optie om voor elke dag van de week een tijdstip voor in- en/of uitschakelen in te stellen.
 12. Druk op de **#** toets.
 13. Indien u de dagelijkse optie kiest, is het mogelijk om in één keer de inschakeltijd te programmeren en door op de **▲** of **▼** toets te drukken, de uitschakeltijd. Na het bevestigen met de **#** toets zult u naar de lijst met opties en functies worden teruggebracht.
 14. Indien u de wekelijkse optie kiest, dan zult u naar de lijst met opties en functies worden gebracht, waar functies verschijnen voor het programmeren van de in/uitschakeltijd voor elke dag van de week (op dezelfde manier als bij de dagelijkse functie).
-  *Programmeren van de waarde 99:99 betekent dat het blok niet in/uitgeschakeld wordt.*
15. Nadat de inschakeltijd geprogrammeerd is zal een extra functie worden weergegeven. Selecteer hier de inschakelmode, welke door het schema zal worden gebruikt. Standaard zal het schema alles volledig inschakelen. Indien een andere inschakelmode gebruikt moet worden, kunt u met deze functie dit wijzigen (voor het dagelijkse schema of individueel voor elke dag van de week), gebruik dan de **▲** en **▼** toetsen om een andere inschakelmode te kiezen. Bevestig dit hierna met de **#** toets.
 16. Nadat alle parameters geprogrammeerd zijn drukt u op de ***** toets.
 17. Als een melding verschijnt waarin u gevraagd wordt de wijzigingen op te slaan, druk dan op de 1 toets.

5.14 Zone testen

Tijdens periodieke controles van het alarmsysteem dienen de detectoren gecontroleerd te worden op de juiste werking. De zone test functie maakt dit mogelijk zonder alarmen te genereren.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de ***** toets.
2. Gebruik de **▼** toets om door het menu heen te bladeren totdat u het TEST MENU submenu heeft gevonden.
3. Druk op de **#** toets.
4. Gebruik de **▼** toets om door het menu heen te bladeren totdat u het ZONES TESTEN submenu vindt.
5. Druk op de **#** toets.
6. Wanneer de functie NIEUW wordt weergegeven, bevestig dit dan met de **#** toets.
7. Selecteer of er inbraak, brand en technische zones, of een enkele zone getest gaat worden en druk daarna op de **#** toets.
8. Selecteer de blokken waarin de zones getest worden (zie: "Selectie uit een meervoudige keuzelijst" p. 16).
9. Specificeer de test tijdsduur (maximaal 50 minuten) en druk op de **#** toets.
10. Bepaal of u activeringen van zones het belgeluid via het bediendeel wilt laten weergegeven (indien ja, druk dan op een willekeurige cijfertoets waarna het  symbool zal worden weergegeven).
11. Druk op de **#** toets. Het testen van de zones zal worden gestart.



Het activeren van een zone test start tegelijkertijd de test mode in alle ABAX draadloze apparaten (bij het activeren van een draadloos apparaat zal de LED van het draadloze apparaat gaan oplichten).

Als er detectoren zijn geplaatst met een LED AAN/UIT functie, dan kan deze tegelijk met de zone test worden aangezet (de installateur kan dit zo configureren dat deze automatisch gestart wordt bij het begin van de test functie).

De zone test kan eerder dan de ingestelde tijd beëindigt worden, door gebruik te maken van de STOP TEST functie (►TEST MENU ►ZONE TEST ►STOP TEST). Het kan ongeveer 6 seconden duren voordat de test daadwerkelijk beëindigt is (gedurende deze tijd zal de STOP TEST functie nog steeds te zien zijn).

12. Afhankelijk van het type detector:

- magneetcontact – openen en sluiten van de deuren of ramen,
- bewegingsdetectoren – loop door het zicht van de detectoren,
- overige detectoren – volg voor het testen van deze detectoren de instructies op van de fabrikant.

13. Bekijk de test resultaten. Om dit te bekijken opent u weer het ZONE TEST submenu (zie: stappen 1-5) en selecteer de TOON RESULTATEN functie. Nu is het mogelijk om door de lijst met resultaten heen te bladeren met de ▲ en ▼ toetsen. Druk op de ► of ◀ toets om te schakelen naar de grafische mode waarin de informatie wordt weergegeven via symbolen:

- - zone was niet geactiveerd,
- - zone was geactiveerd.

Door op de ► of ◀ toets te drukken in de grafische mode kan informatie van de volgende zone groep worden weergegeven (zie ook de beschrijving van de ■ LED's, p. 7).



De testresultaten kunnen worden verwijderd via de Wis. RESULTATEN functie (►TEST MENU ►ZONES TEST ►Wis. RESULTATEN).

5.15 Uitgangen sturen



Indien de installateur de functie heeft ingesteld om deze snel te kunnen starten zonder gebruikers autorisatie, dan kunt u deze functie starten door het indrukken van 8 en daarna de # toets.

1. Voer uw code in en bevestig deze met de * toets.
2. Druk op toets 8. Afhankelijk van hoe het alarmsysteem geconfigureerd is door de installateur, dan kan:
 - een groep van uitgangen worden weergegeven – gebruik de ▼ en ▲ toetsen om de juiste groep te selecteren en druk op de # toets om zo een lijst van uitgangen weer te geven,
 - de lijst met aan te sturen uitgangen direct worden weergegeven.
3. Gebruik de ▼ en ▲ toetsen om de uitgang te selecteren waarvan u de status wilt wijzigen om het aangesloten apparaat te activeren. De status van de uitgangen wordt weergegeven met de volgende symbolen:
 - - uitgang niet actief (uit),
 - - uitgang actief (aan).



De uitgang status kan worden weergegeven op basis van een zone status. De getoonde symbolen dienen er dan als volgt uit te zien:

- - zone niet actief (het apparaat aangestuurd door de uitgang is inactief),
- - zone actief (het apparaat aangestuurd door de uitgang is actief).

De manier waarop de status van rolluiken wordt weergegeven verschilt met de status van andere uitgangen (zie: "Aansturen van Rolluik type uitgangen").

5.15.1 Aansturen van PULS type uitgangen

Wanneer de uitgang niet actief is:

- druk op de ► toets om de uitgang te activeren voor de tijdsduur geprogrammeerd door,
- druk op de # toets om zelf de tijd voor de uitgang te programmeren waarvoor deze actief dient te zijn, totdat u weer de # toets indrukt.

Zodra een uitgang actief is, dan zal de uitgang uitgeschakeld worden door het indrukken van een willekeurige numerieke toets.

5.15.2 Aansturen van MAAK/BREEK type uitgangen

Druk de # of ► toets om status van de uitgang te veranderen. Zodra een uitgang actief is, dan zal de uitgang uitgeschakeld kunnen worden door het indrukken van een willekeurige numerieke toets.

5.15.3 Aansturen van AFSTANDBEDIENING type uitgangen

Afhankelijk van de hoe de uitgang geprogrammeerd is, druk op de # of ► toets om de uitgang te activeren, voor de tijd geprogrammeerd door de installateur, of om de status van de uitgang te wijzigen. Zodra een uitgang actief is, dan zal de uitgang uitgeschakeld kunnen worden door het indrukken van een willekeurige numerieke toets.

5.15.4 Aansturen van Rolluik type uitgangen

De ROLLUIK OP en ROLLUIK NEER uitgangen worden altijd als paar en opeenvolgend geprogrammeerd. In de lijst van uitgangen wordt enkel de naam van de uitgang weergegeven die geprogrammeerd is als een ROLLUIK OP. De status van de uitgangen wordt weergegeven met de volgende symbolen:

- - uitgang inactief (uit),
- ↑ - ROLLUIK OP uitgang actief (aan),
- ↓ - ROLLUIK NEER uitgang actief (aan).

Het indrukken van de # of ► toets, zal op het display een cursor tonen onder het symbool met de uitgang status. Het indrukken van de ▲ toets zal uitgangsfunctie ROLLUIK OP activeren (indien beide uitgangen inactief zijn) of uitgangsfunctie ROLLUIK NEER uitzetten (indien deze actief was). Het indrukken van de ▼ toets zal uitgangsfunctie ROLLUIK NEER activeren (indien beide uitgangen inactief zijn) of uitgangsfunctie ROLLUIK OP uitzetten (indien deze actief was). Ongeacht de status van de uitgang, kan door het indrukken van elke willekeurige numerieke toets, de uitgang worden uitgeschakeld. Indien u klaar bent met het aansturen van de rolluik uitgangen, druk dan de # of ◀ toets in, om terug te keren naar de lijst met uitgangen (de cursor onder de status indicatie zal verdwijnen).

6. Gebruik van blok bediendelen

De hoofdtak van een blok bediendeel is het in of uitschakelen van één blok. Tevens kan deze een aantal andere functies bieden, zoals bijv.: toegangscontrole (het open sturen van één deur).

SATEL heeft de volgende blok bediendelen in het assortiment:

INT-S,

INT-SK,

INT-SCR (multifunctioneel bediendeel, met blok bediendeel functionaliteit).

De bediendelen hebben achtergrondverlichting voor de toetsen en zijn in verschillende kleur variaties verkrijgbaar. De kleur variant wordt aangegeven met een letter na de bediendeel naam aanduiding (bijv. INT-S-GR – groene achtergrondverlichting; INT-S-BL – blauwe achtergrondverlichting).




Fig. 4. Blok bediendelen (de INT-S en INT-SK bediendelen zijn getoond zonder klepjes).

6.1 Beschrijving van de blok bediendelen

6.1.1 LED indicaties

LED	Kleur	Functie omschrijving
	Groen	AAN – het blok is ingeschakeld
	Rood	AAN of knipperend – alarm of alarm in het geheugen
	Geel	knipperend – storing of storing in het geheugen


Tabel 4. Beschrijving van de LED's op blok bediendelen.





Informatie via de LED indicatie over de ingeschakelde status kan na een geprogrammeerde tijdsperiode door de installateur worden uitgeschakeld.

Indien de Grade 2 OPTIE door de installateur ingesteld is:

- zal de LED geen alarmen weergeven,


- een knipperende  LED betekend dat er een storing in het systeem is, dat er zones overbrugd zijn of dat er een alarm is geweest.

De  en  LED's knipperen om en om als het systeem, op het invoeren van een tweede code, wacht om het systeem in of uit te schakelen.

Als alle LED's om en om knipperen, dan is er geen communicatie met het alarmsysteem.

6.1.2 Toetsen

De toetsen maken autorisatie van een gebruiker mogelijk door het invoeren van een code en het uitvoeren van de beschikbare functies op het blok bediendeel.

Op het INT-SCR bediendeel is ook een extra  knop beschikbaar. Deze knop bediend de OC uitgang van het bediendeel (de uitgang is actief als de knop wordt ingedrukt).

6.1.3 Ingebouwde proximity kaartlezer

Het INT-SCR bediendeel heeft een ingebouwde kaartlezer voor het bedienen van het systeem met gebruik van proximity kaarten (proximity kaarten of andere 125 kHz passieve transponders). De installateur kan bepalen of de kaartlezer gebruikt kan worden.

Het aanbieden van een kaart is het zelfde als het invoeren van een code en te bevestigen met de * toets. Het lang voorhouden van een kaart (voor ongeveer 3 seconden) wordt gezien als het op dezelfde manier invoeren van een code en de # toets.

6.1.4 Geluid signalering

Geluiden bij bediening van het bediendeel



De installateur kan de geluiden uitschakelen of deze te vervangen door het laten knipperen van de toetsen achtergrondverlichting.

- 1 **korte toon** – het indrukken van een willekeurige cijfertoets, het bevestigen van een ingevoerde code of dat een kaart is uitgelezen.
- 2 **korte tonen** – acceptatie van de eerste code tijdens de procedure voor het in/uitschakelen met twee codes.
- 3 **korte tonen** – signalering van:
 - het starten van de inschakel procedure (de uitgangsvertraging is actief in het blok) of inschakeling (er is geen uitgangsvertraging in het blok),
 - het uitschakelen van het alarmsysteem en/of alarm herstellen.
- 4 **korte en 1 lange toon** – bevestiging van de dat functie uitgevoerd is.
- 3 x 2 **korte tonen** – de gebruiker dient zijn/haar code te wijzigen.
- 1 **lange toon** – inschakelen niet mogelijk (er zijn geopende zones in het blok of er is een storing).
- 2 **lange tonen** – onbekende code/kaart.
- 3 **lange tonen** – functie niet beschikbaar.

Geluidssignalen bij een gebeurtenis



Alleen door de installateur ingestelde gebeurtenissen kunnen een geluidssignaal geven.

Alarmen worden gesignaleerd voor de tijdsduur geprogrammeerd door de installateur.

5 korte tonen – zone activering (BEL).

Lange toon iedere 3 seconden, gevolgd door een serie van korte tonen voor 10 seconden en 1 lange toon – aftellen van de uitgangsvertraging (bij een uitgangsvertraging van minder dan 10 seconden zullen alleen korte tonen te horen zijn).

Een serie van 7 tonen die steeds korter worden – aftellen van de automatische-inschakeling vertraging.

2 korte tonen elke seconde – aftellen van de ingangsvertraging.

Continue toon – alarm.

Lange toon elke 2 seconden – alarm in het geheugen.

Lange toon elke seconde – brandalarm.

Korte toon elke 2 seconden – brandalarm in het geheugen.

Veel korte tonen – deur te lang geopend.

6.2 Functies beschikbaar op het blok bediendeel

6.2.1 [Code]*

Afhankelijk van het gebruiker type, autorisatieniveau, bediendeel instellingen en de status van het alarmsysteem, zal bij het invoeren van de code gevolgd door de * toets, dit resulteren in het uitvoeren van één of meerdere functies:

- het openen van de deur (activering van het relais),
- uitschakelen van het blok,
- alarm herstellen,
- het wijzigen van de status van uitgangen met functie 25. MAAK/BREEK,
- het aanzetten van uitgangen met functie 24. PULS,
- bevestiging van de bewakersronde,
- het inschakelen van de tijdelijke blok blokkering.



De meeste van de bovenstaande functies zijn beschikbaar na het activeren van de SLOT [SLOT FUNCTIE] optie voor het blok bediendeel. Of de functies beschikbaar zijn hangt ook af van andere bediendeel opties (bijv. als het slot in de AAN ALS BLOK INGESCHAKELD IS [AAN ALS BLOK IN] functie staat, dan zullen de meeste functies niet beschikbaar zijn).

6.2.2 [Code]#

Afhankelijk van het gebruiker type, autorisatieniveau, bediendeel instellingen en de status van het alarmsysteem, zal bij het invoeren van de code gevolgd door de # toets, dit resulteren in het uitvoeren van één of meerdere functies:

- het starten van de blok inschakel procedure / inschakeling,
- uitschakelen van het blok,
- alarm herstellen,
- het wijzigen van de status van uitgangen met functie 25. MAAK/BREEK,
- het aanzetten van uitgangen met functie 24. PULS,
- bevestiging van de bewakersronde,
- het inschakelen van de tijdelijke blok blokkering,
- het deblokkeren voor de geldmachine toegang.


6.2.3 Snel inschakelen

De installateur kan inschakelen van het systeem toestaan, zonder dat hiervoor een code gebruikt hoeft te worden.


1. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in: 0 - volledig inschakelen; 1 - volledig inschakelen + overbruggen; 2 - inschakelen zonder volgzone; 3 - inschakelen zonder volgzone en zonder ingangsvertraging.
2. Druk op de **#** toets. De inschakel procedure zal starten.

6.2.4 Een alarm activeren vanaf het bediendeel

Om alarmen vanaf het bediendeel te activeren deze functie door de installateur geactiveerd te zijn. Om een alarm te activeren vanaf het bediendeel doet u het volgende:

brandalarm – druk op de **#**  (INT-S) / ***** (INT-SK) / **#** (INT-SCR) toets voor ongeveer 3 seconden,

medisch (axillair) alarm – druk op de 0 toets voor ongeveer 3 seconden,





paniekalarm – druk op de *****  (INT-S) / **#** (INT-SK) / ***** (INT-SCR) toets voor ongeveer 3 seconden. De installateur bepaalt of het geactiveerde alarm, luid (met sirenes) of een stil (zonder sirenes) alarm zal genereren.

6.2.5 Het alarm geluid op een bediendeel stopzetten

Als op het bediendeel een alarm gesignaleerd wordt, dan zal het indrukken van een willekeurige cijfertoets het geluid voor ongeveer 40 seconden uitzetten.

6.2.6 Wijzigen van de code


De installateur kan het wijzigen van de eigen code toestaan op het blok bediendeel.

1. Druk op de 1 toets voor ongeveer 3 seconden.
2. Als de  en  LED's om de beurt starten met knipperen, voer dan uw oude code in en bevestig dit met de **#** toets.
3. Als de  en  LED's om de beurt starten met knipperen, voer dan uw nieuwe code in en bevestig dit met de **#** toets.

7. Werking in de entree bediendeel mode

Het INT-SCR multifunctioneel bediendeel kan werken als entree bediendeel (INT-ENT). De hoofdtak van het entree bediendeel is het activeren van de vertraging voor zone functie 3. VOLG ZONE. De tijdsperiode waarin deze zones als vertraagd reageren, is programmeerbaar. Indien meerdere entree bediendelen aan het blok toegewezen zijn, kan voor elk van hen een andere deblokkeer vertragingstijd worden geprogrammeerd. Na het verstrijken van de geprogrammeerde tijd, zullen de volg zones opnieuw werken als inbraak zones.

7.1 LED indicaties

Alleen de  LED wordt gebruikt. Het knipperen van de LED geeft aan dat het aftellen van de vertragingstijd gaande is (uitschakelen heeft geen effect op het knipperen van de LED).

7.2 Geluid signalering



De installateur kan de geluiden uitschakelen of deze vervangen door het laten knipperen van de toetsenbord achtergrondverlichting.

Tijdens het gebruik kan het bediendeel de volgende geluiden genereren:

- 1 korte toon** – het indrukken van een willekeurige cijfertoets, het bevestigen van een ingevoerde code of dat een kaart is uitgelezen.
- 3 korte tonen** – bevestiging van activering van de vertraging.
- 4 korte en 1 lange toon** – bevestiging van de bewakersronde of het aansturen van de 24. PULS of 25. MAAK/BREEK uitgang functies.
- 3 x 2 korte tonen** – de gebruiker dient zijn/haar code te wijzigen.
- 2 lange tonen** – onbekende code/kaart.
- 3 lange tonen** – activeren van de vertraging is niet mogelijk (het blok is uitgeschakeld of de vertraging is al gestart) of de functie is niet beschikbaar voor u.

Daarnaast kan het bediendeel het activeren van de VERTRAGINGSTIJD met geluiden signaleren.

7.3 Functies beschikbaar op het entree bediendeel

Afhankelijk van de gebruikers type en het autorisatieniveau, bediendeel instellingen en de alarm status, zal bij invoeren van de code en deze te bevestigen met de * of # toets (aanbieden van de proximity kaart) dit resulteren in:

- activeren van de vertraging in het blok voor de 3. VOLG ZONE functies,
- het wijzigen van de status van uitgangen met functie 25. MAAK/BREEK,
- het aanzetten van uitgangen met functie 24. PULS,
- bevestiging van de bewakersronde.

8. Werking in de code slot mode

8.1 Beschrijving van de code sloten




Fig. 5. Code sloten.

De basis taken van een code slot is het uitvoeren van toegangscontrole functies (controleren van één enkele deur).




SATEL heeft de volgende code sloten in het assortiment:

INT-SZ,

INT-SZK.

De code sloten zijn verkrijgbaar met toetsenbord verlichting, in verschillende kleurvarianties. De kleur variant wordt aangegeven met een letter na de Code slot naam aanduiding (bijv. INT-SZ-GR – groene achtergrondverlichting; INT-SZ-BL – blauwe achtergrondverlichting).

8.1.1 LED indicaties

LED	Kleur	Functie omschrijving
	Groen	AAN – het code slot wordt aangestuurd door het alarmsysteem
	Rood	AAN – deur geopend
	Geel	Knipperend – deur staat open

Tabel 5. Beschrijving van code slot LED's.



Als alle LED's om en om knipperen, dan is er geen communicatie met het alarmsysteem.

8.1.2 Toetsen

De toetsen maken gebruiker autorisatie mogelijk door het invoeren van een code en zo de functies te kunnen starten vanaf het code slot.

8.1.3 Geluid signalering

Geluiden bij bediening van het bediendeel



De installateur kan de geluiden uitschakelen of deze vervangen door het laten knipperen van de toetsenbord achtergrondverlichting.

1 korte toon – het indrukken van een willekeurige cijfertoets of bevestiging dat een code ingevoerd is.

4 korte en 1 lange toon – bevestiging dat de deur geopend wordt of uitvoeren van een andere functie.

3 x 2 korte tonen – de gebruiker dient zijn/haar code te wijzigen.

2 lange tonen – onbekende code/kaart.

3 lange tonen – functie niet beschikbaar.

Geluidssignalen bij een gebeurtenis



Alleen door de installateur ingestelde gebeurtenissen kunnen een geluidssignaal geven.

5 korte tonen – zone activering (BEL).



Meerdere korte tonen – deur te lang geopend.

8.2 Functies beschikbaar vanaf het code slot



Afhankelijk van het gebruikers type en het autorisatieniveau, als ook de code slot instellingen, zal bij invoeren van de code en deze te bevestigen met de * of # toets (aanbieden van de proximity kaart) dit resulteren in:

- het openen van de deur (activering van het relais),
- het wijzigen van de status van uitgangen met functie 25. MAAK/BREEK,
- het aanzetten van uitgangen met functie 24. PULS,
- bevestiging van de bewakersronde,
- het inschakelen van de tijdelijke blok blokkering.

Om alarmen vanaf het bediendeel te activeren deze functie door de installateur geactiveerd te zijn. Om een alarm te activeren vanaf het bediendeel doet u het volgende:

Brandalarm – druk op de #  (INT-SZ) / *  (INT-SZK) / toets voor ongeveer 3 seconden,

Medisch (axillair) alarm – druk op de 0 toets voor ongeveer 3 seconden,

Paniek alarm – druk op de *  (INT-SZ) / #  (INT-SZK) / toets voor ongeveer 3 seconden. De installateur bepaalt of het geactiveerde alarm, luid (met sirenes) of een stil (zonder sirenes) alarm zal genereren.

De installateur kan het wijzigen van de eigen code toestaan op het code slot. Ga op dezelfde manier te werk als bij het wijzigen van de code op een blok bediendeel (zie: p. 42).

9. Spraakberichten bevestigen

De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat bij het beluisteren van een spraakbericht deze bevestigd moet worden (zodat het systeem weet dat het bericht goed ontvangen is). Indien er geen bevestiging volgt zal het alarmsysteem u meerdere malen gaan bellen, of de volgende in de lijst gaan bellen om zo het bericht nogmaals af te spelen. Indien u het bericht beluisterd heeft kunt u deze met een telefoon, bij gebruik van DTMF tonen, bevestigen. De installateur bepaalt of dit een willekeurige code van 4 cijfers is, of dat dit een gespecificeerde code moet zijn om het bericht te bevestigen. Na het invoeren van de code zal het alarmsysteem u informeren met de volgende geluidssignalen:

1 korte toon, elke 3 seconden herhaald – het bericht is bevestigd, wacht op afspelen van het volgende spraakbericht,

4 tonen en 1 lange toon – het bericht is bevestigd, er zijn geen spraakberichten meer,

2 lange tonen – een ongeldige code is ingevoerd (het bericht is niet bevestigd).



Als het alarmsysteem verschillende berichten verzend en bevestiging van de spraakberichten is noodzakelijk, dan dient elk bericht apart bevestigd te worden. Het eerste bericht dient bevestigd te worden voordat het tweede bericht kan worden afgespeeld, en zo verder.

De installateur kan het alarmsysteem zo configureren dat bij bevestiging van het bericht:

- berichten naar andere gebruikers niet meer verstuurd zullen worden,
- u toegang krijgt tot het spraakgestuurde menu van de INT-VG module.

10. Oproepen beantwoorden en telefoon bediening



De informatie hieronder heeft geen betrekking op alarmsystemen waarop een INT-VG module aangesloten is.

Het beantwoorden van oproepen en telefoon bedieningsfuncties zijn beschikbaar voor gebruikers met een **telefoon code**. Deze functies vereisen dat altijd een DTMF telefoon gebruikt dient te worden. De oproep beantwoord functie is om informatie te verkrijgen over de status van een blok (ingeschakeld, uitgeschakeld). Met de telefoon bedieningsfuncties is het mogelijk om uitgangen met functie AFSTANDBEDIENING aan te sturen met gebruik van de telefoon code.

10.1 Telefoon oproepen beantwoorden

1. Verbinding maken met het alarmsysteem kan met één van de volgende methodes (vraag uw installateur over welke methode ondersteund wordt door het alarmsysteem):

Enkele oproep – bel het telefoonnummer van het alarmsysteem. Het alarmsysteem zal de oproep beantwoorden na het vooraf ingestelde belsignalen door de installateur.

Dubbele oproep – bel het telefoonnummer van het alarmsysteem. Hang op na het vooraf ingestelde belsignalen door de installateur. Bel nogmaals binnen drie minuten naar het alarmsysteem. De oproep zal gelijk door het alarmsysteem worden beantwoord.

De verbinding met het systeem zal worden gesignaleerd met drie korte piepjes.

2. Voer uw telefoon code in op uw telefoon. 4 korte en 1 lange toon bevestigen dat u toegang heeft tot de beantwoord oproep functie. Indien de code ongeldig is zult u dit horen door twee lange piepjes.



Indien u per ongeluk een verkeerde code invoert, ga dan gewoon verder totdat de 4 cijfers ingevoerd zijn, het alarmsysteem signaleert dat een verkeerde code ingevoerd is en voer daarna de correcte code in.

Na het invoeren van drie foutieve codes zal het alarmsysteem de verbinding verbreken.

Bij een enkele oproep zal:

- indien geen code ingevoerd wordt de verbinding worden verbroken,

- als een ongeldige code ingevoerd wordt, wordt de verbinding verbroken,

het alarmsysteem zal daarna voor een paar minuten geen oproepen meer beantwoorden. Op deze manier wordt het bijv. mogelijk gemaakt om een fax na het alarmsysteem aan te sluiten.

3. Binnen 15 seconden dient u het tweecijferige blok nummer in te voeren (bijv. 01, 07 of 15). Het alarmsysteem zal u informeren over de blok status d.m.v. geluidssignalen:

3 korte tonen – het blok is uitgeschakeld,

4 korte en 1 lange toon – het blok is ingeschakeld.

Indien geen toets op de telefoon wordt ingedrukt binnen 15 seconden, dan zal het alarmsysteem de verbinding verbreken.

4. Door het indrukken van de 0 en # toetsen zal de het alarmsysteem de verbinding verbreken.

10.2 Telefoon bediening van uitgangen

1. Zorg dat u toegang heeft tot de telefoon beantwoord functie (stappen 1-2 in paragraaf "Telefoon oproepen beantwoorden").
2. Druk binnen 15 seconden de 2 en de # toetsen in op het toetsenbord van de telefoon. 4 korte tonen en 1 lange toon zullen u informeren dat u toegang heeft tot de telefoon bedieningsfunctie.
3. Druk binnen 15 seconden de 2 cijfers in van de afstandsbediening uitgang (bijv. 01, 07 of 15). Het alarmsysteem zal u informeren dat de status van de uitgang gewijzigd is d.m.v. geluidssignalen:
3 korte tonen – de uitgang is gedeactiveerd,
4 korte en 1 lange toon – de uitgang is geactiveerd.



De werkingsmode van de AFSTANDBEDIENING uitgang hangt af van hoe deze door de installateur geconfigureerd is.

4. Door het indrukken van de 0 en # toetsen zal de het alarmsysteem de verbinding verbreken. U kunt ook 1 en een # indrukken om terug te gaan naar de telefoon beantwoord.

10.3 Audio alarmverificatie



Audio alarm verificatie op afstand is mogelijk als een INT-AV module aangesloten is op het alarmsysteem.

1. Zorg dat u toegang heeft tot de telefoon beantwoord functie (stappen 1-2 in paragraaf "Telefoon oproepen beantwoorden").
2. Druk binnen 15 seconden de 3 en de # toetsen in op het toetsenbord van de telefoon. 4 korte tonen en 1 lange toon zullen u informeren dat u toegang heeft tot de audio alarmverificatie functie. Met DTMF commando's kunt u starten met inluisteren/ praten zoals beschreven in de handleiding van de INT-AV module.

11. SMS bediening

In het geval van het INTEGRA 128-WRL alarmsysteem of enig ander alarmsysteem waarop een INT-GSM module aangesloten is, kunt u het alarmsysteem bedienen via SMS berichten. Het SMS bericht dient naar het alarmsysteem / module verzonden te worden (naar het nummer van de geïnstalleerde simkaart). Het commando moet in het SMS bericht opgenomen zijn. Overleg met uw installateur over:

- de inhoud van de opdrachten.
- de functies welke uitgevoerd dienen te worden. De volgende functies zijn beschikbaar:
 - zone activeren,
 - zone overbruggen,
 - zone uit overbrugging halen,
 - inschakelen,
 - uitschakelen,
 - alarm herstellen,
 - uitgang activeren,
 - uitgang deactiveren,
 - uitgang schakelen,

- controleren van de blok status,
- het verzenden van een USSD code naar de provider van de simkaart (bijv. om het saldo te controleren of om deze op te waarderen). Het antwoord van de provider zal in een SMS bericht naar het telefoonnummer worden gezonden, waar vanaf de opdracht verzonden was.
- overige SMS bediening vereisten (bijv. telefoonnummers waarvan het mogelijk zal zijn om commando's te versturen).

U kunt meerdere opdrachten in één SMS bericht versturen.

Indien u USSD codes wilt verzenden, dan dient het SMS bericht er als volgt uit te zien:

xxxx=yyyy=

“xxxx” is de opdracht en “yyyy” is de USSD code welke ondersteund wordt door de telecom provider.

In het geval van de INT-GSM module kunt u een USSD code commando gebruiken om een SMS bericht te verzenden. Het SMS bericht dient er als volgt uit te zien:

xxxx=tttt:cccc=

“xxxx” is het commando, “tttt” is het telefoonnummer waarnaartoe SMS bericht zal worden verzonden en “cccc” is de inhoud van het SMS bericht.

12. Het alarmsysteem bedienen met een handzender

Voor een INTEGRA 128-WRL of elk ander alarmsysteem waarop een ACU-120, ACU-270, ACU-100, ACU-250, INT-RX of INT-RX-S module aangesloten is, kunt u het alarmsysteem bedienen met een handzender. Een gebruiker kan max. 2 handzenders hebben:

- een tweeweg APT-100 handzender – ondersteund door het ABAX systeem (INTEGRA 128-WRL alarmsysteem, ACU-120, ACU-270, ACU-100 (firmware versie 2.00 or nieuwer) of ACU-250 controller),
- een 433 MHz handzender – ondersteund door de INT-RX of INT INT-RX-S module.






Fig. 6. APT-100 handzender. A – nummering van de LED's. B – nummering van de knoppen.

Een handzender kan tot 6 functies uitvoeren. Voor elke handzender worden de functies uitgevoerd door het indrukken van een knop of combinatie van knoppen. Op de APT-100

tweeweg handzender kan ook informatie worden weergegeven via de LED's op de handzender en kunnen individueel worden toegewezen (zie: "Nieuwe handzender" p. 30).



13. Handleiding update historie

Datum	Firmware versie	Geïntroduceerde wijzigingen
2013-08	1.12	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie over het INT-TSG bediendeel is toegevoegd (p. 5). • Opmerking over gebruikers met EENVOUDIGE GEBRUIKER rechten is toegevoegd (p. 9). • De lijst met gebruiker functies is aangepast (p. 11). • Beschrijving van de WIJZIG TELEFOON CODE gebruikersfunctie is toegevoegd (p. 18). • Beschrijving van het EENVOUDIGE GEBRUIKER autorisatieniveau is toegevoegd (p. 27). • Beschrijving van het MANAGER autorisatieniveau is toegevoegd (p. 28). • Informatie over de maximale duur van de zone test is aangepast (p. 36). • Paragraaf "Audio alarmverificatie" is toegevoegd (p. 47).
2013-12	1.12	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie over de INT-KLFR (p. 4, 5 en 8) en INT-TSI (p. 5) bediendelen is toegevoegd. • Beschrijving van de IP/MACETHM-1 gebruikersfunctie is aangepast (p. 22).
2014-10	1.13	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie over de ETHM-1 Plus module is toegevoegd. • De lijst met gebruiker functies is aangepast (p. 11). • Opmerking over de mogelijkheid om de snelkoppelingen in het gebruikersmenu uit te schakelen is toegevoegd (p. 15). • Informatie over de nieuwe functionaliteit van de 0 toets bij het bewerken van een meervoudige keuzelijst in tekst mode is toegevoegd (p. 16, 24, 33 en 33). • Beschrijving van de GPRS PAC TEST gebruikersfunctie is toegevoegd (p. 21).
2015-10	1.14	<ul style="list-style-type: none"> • Opmerking toegevoegd voor de installateur dat deze uitleg aan de gebruiker dient te geven over de werking van het alarmsysteem (p. 3). • Paragraaf over de technische betrouwbaarheid van het alarmsysteem is aangepast (p. 3). • Informatie over het INT-TSH bediendeel is toegevoegd (p. 5). • Informatie over het testen van één enkele zone is toegevoegd (p. 14 en p. 36). • Beschrijving van de BEDIENDEEL BEL functie is aangepast (p. 19). • Beschrijving van de IP/MAC ETHM-1 functie is geüpdate (p. 22). • Informatie over de automatische klok synchronisatie met de tijdserver na een systeem herstart/flashen is toegevoegd (p. 22). • Informatie over het verkorten van de uitgangsvertraging via het bediendeel is aangepast (p. 25). • Paragraaf over overbruggen van zones is aangepast (p. 32).
2018-06	1.18	<ul style="list-style-type: none"> • De lijst met gebruiker functies is aangepast (p. 11). • De lijst met gebruiker functies, welke uitgevoerd kunnen worden met snelkoppelingen, is aangevuld (p. 15). • Beschrijving van de DLOADX IP functie is geüpdate (p. 20). • Beschrijving van de GUARDX IP functie is geüpdate (p. 20). • De naam van de IP/MAC ETHM-1 functie is gewijzigd naar IP/MAC/IMEI/ID en de functie beschrijving is aangepast (p. 22). • De beschrijving en functies beschikbaar in het DOWNLOADEN submenu is aangepast (p. 23). • De beschrijving van de INT-GSM →DLOADX functie is toegevoegd (p. 23). • De beschrijving van de INT-GSM →GUARDX functie is toegevoegd (p. 23). • Paragraaf "SMS bediening" is aangepast (p. 47).
2018-10	1.18	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie over de VERVANG BATTERIJ functie is toegevoegd (p. 13, 19 en 35).

14. Korte beschrijving van het bediendeel



knippert – storing of storing in het geheugen /
Grade 2: storing of storing in het geheugen,
overbrugde zones of alarm



AAN – alle blokken die bediend kunnen worden op
het bediendeel, zijn ingeschakeld
knippert – bepaalde blokken zijn ingeschakeld



Aan of knipperend – alarm of alarm in geheugen

[CODE]# – in/uitschakelen / alarm herstellen

Snel inschakelen:

- 0#** - volledig inschakelen
- 1#** - volledig inschakelen + overbruggen
- 2#** - inschakelen zonder volgzones
- 3#** - inschakelen zonder volgzones en zonder
ingangsvertraging

9# – stopt het aftellen van de uitgangsvertraging

8# – snel aansturen van uitgangen

[CODE]* – het gebruikersmenu openen

Snelkoppelingen gebruikersmenu:


- 1 Wijzig eigen code
- 2 Gebruikers
 - 21 Nieuw
 - 22 Wijzig
 - 23 Verwijder
- 4 Overbruggen
 - 41 Tijdelijk
 - 42 Permanent
- 5 Logboek
 - 51 Selecteer
 - 52 Alles
- 6 Tijd / Datum
- 7 Systeem status
- 8 Uitgangen sturen
- 9 Service mode
- 0 Downloaden
- 01 Start DWNL-RS
- 02 Stop DWNL-RS
- 03 Start DWNL-MOD.
- 04 Start DWNL-TEL
- 05 Start DWNL-CSD [INTEGRA 128-WRL]
- 06 Start DWNL-GPRS [INTEGRA 128-WRL]
- 07 ETHM-1 →DLOADX
- 08 ETHM-1 →GUARDX
- 09 INT-GSM →DLOADX
- 00 INT-GSM →GUARDX



- ○ – 1. groep (nummers: 1-32 / adressen 00-1F)
- ● – 2. groep (nummers: 33-64 / adressen 20-3F)
- ○ – 3. groep (nummers: 65-96)
- ● – 4. groep (nummers: 97-128)
- (○ – LED UIT; ● – LED AAN



knippert – service mode gestart



Snelkoppeling toetsen (ongeveer 3 seconden
indrukken):

- 1 – controleer zone status
- 4 – controleer blok status
- 5 – bekijk alarm geheugen
- 6 – bekijk storing geheugen
- 7 – bekijk huidige storingen
- 8 – BEL signaal AAN/UIT
- 9 – display omschakelen tussen de stand-by mode en
de blok status mode
- ⓘ – activeren medisch (aux) alarm
- 🔥 – activeren brandalarm
- 🚨 – activeren paniek alarm